ewent
by eminent

# EW3140
# vezeték nélküli mini billentyűzet érintőpaddal

hu

Utasítás

www.ewent-online.com

# EW3140 vezeték nélküli mini billentyűzet érintőpaddal

## Tartalomjegyzék

1.0 Bevezetés .....2
1.1. Funkciók és jellemzők.....2
1.2. A csomag tartalma.....3
2.0. A gombok leírása.....4
3.0. Az EW3140 használata Eminent HD médialejátszóval.....5
3.1. Az EW3140 csatlakoztatása .....5
3.2. Az EW3140 használata film (vagy egyéb médiafájl) lejátszásához.....5
3.3. Az EW3140 használata médialejátszó böngészőprogramjval .....5
3.4. Gyorsgomb.....6
4.0. Az EW3140 használata számítógéppel.....6
4.1. Az EW3140 telepítése és használata mint billentyűzet és egér.....7
4.2. Az EW3140 használata prezentációhoz.....7
5.0. Egyéb funkciók .....7
5.1. Feltöltés.....7
6.0 Gyakran ismételt kérdések és egyéb információk .....7
7.0 Szerviz és támogatás .....8
8.0 Jótállási feltételek .....8

## 1.0 Bevezetés

Gratulálunk a minőségi Ewent termék megvásárlásához! A terméket az Ewent szakemberei alapos tesztelésnek vetették alá. Probléma esetén az Ewent öt év jótállást biztosít a termékre. Kérjük, hogy a kézikönyvet és a nyugtát őrizze meg, és tartsa biztonságos helyen.

*Regisztrálja termékét a www.ewent-online.com oldalon! Ez lehetővé teszi a termékkel kapcsolatos frissítések fogadását.*

### *1.1. Funkciók és jellemzők*

Az Eminent EW3140 vezeték nélküli mini billentyűzet Eminent HD médialejátszójának és a Smart TV tökéletes kiegészítője. A szöveg begépelése egyszerű az EW3140 segítségével. Ha Eminent HD médialejátszót használ, a weboldalak látogatása élmény lesz. Használja az EW3140 érintőpadját a weboldalak közötti egyszerű navigáláshoz. Az EW3140 a HD médialejátszó távvezérlőjeként is használható.

Az EW3140 egyes gombjai gyorsgombként is működnek, ha a HD médialejátszóhoz csatlakoztatják. Az EW3140 „O” gombját az opciók menü megnyitására használhatja fájlok lejátszása közben, az „S” gombot a lejátszás leállításához stb.

Mivel az EW3140 beépített billentyűzettel és érintőpaddal is rendelkezik, vezérelheti számítógépét vagy laptopját, illetve ugyanazon a készüléken prezentációt is adhat. Az EW3140 érintőpadját 90 fokkal is elfordíthajta, ami ideálissá teszi prezentációkhoz.

Az EW3140 kompakt, elegáns és modern kialakítással rendelkezik. Helytakarékos kivitelének közönhetően az EW3140 egyszerűen hordozható. Az USB-vevőt az EW3140 eszközben tárolhatja.

Az EW3140 beépített lítium-ion akkumulátora akár egy hónapos készenléti időt biztosít. Ha az akkumulátor kimerül, egyszerűen feltöltheti, ha az EW3140 eszközt a mellékelt USB-kábelhez csatlakoztatja, a kábel másik végét pedig a médialejátszó vagy számítógép USB-csatlakozójához csatlakoztatja.

*Kérjük, vegye figyelembe, hogy a gombfunkciók a felhasznált médialejátszó és a Smart TV függően eltérhetnek.*

## 1.2. A csomag tartalma

A csomagnak a kövekezőket kell tartalmaznia:

- EW3140 vezeték nélküli mini billentyűzet
- USB-vevő
- USB-kábel (töltéshez)
- Használati útmutató

# 2.0. A gombok leírása




1. **F1/Súgó gomb**: Aktiválja a súgófunkciót (Windows).
2. **Multimédia gombok**: Médiafájlok vezérléséhez (Windows).
3. **Érintőpad:** az egérmutatót ugyanúgy mozgatja, mint egy notebook számítógép esetében.)
4. **Jobb egérgomb**: Jobb kattintáshoz használható.
5. **Navigációs gombok**: a menükben történő lépkedéshez (médialejátszó).
6. **Bal egérgomb**: Bal kattintáshoz használható.
7. **Alt gomb**: az Fn gombbal együtt használva, az érintőpad elforgatásához használható.
8. **CTRL gomb** Gyorsgomb (Windows).
9. **USB-kapcsolat**: Töltőfelület. Az EW3140 feltöltéséhez való.
10. **Be/Ki kapcsoló**: az EW3140 be- és kikapcsolásához való.
11. **LED kijelzők:** az RF állapotát, az akkumulátor töltöttségét stb. mutató LED-ek.
12. **USB-vevő:** a médialejátszó/Smart TV vagy számítógép egyik szabad USB-csatlakozójához kell csatlakoztatni.

# 3.0. Az EW3140 használata Eminent HD médialejátszóval

*Kérjük, vegye figyelembe, hogy a gombfunkciók a felhasznált médialejátszó függően eltérhetnek.*

## 3.1. Az EW3140 csatlakoztatása

1. Vegye ki az EW3140 eszközt és a vevőt a csomagolásból.
2. Ellenőrizze, hogy a médialejátszó elindult-e.
3. Csatlakoztassa az USB-vevőt a médialejátszó egyik szabad USB-csatlakozójához.
4. Kapcsolja be az EW3140 készüléket a főkapcsoló „Be” helyezetbe csúsztatásával.
5. A médialejátszó automatikusan felismeri az EW3140 eszközt.

## 3.2. Az EW3140 használata film (vagy egyéb médiafájl) lejátszásához

Az EW3140 ugyanúgy használható, mint a médialejátszó eredeti távvezérlője. Elmagyarázzuk, hogyan lehet különálló (SRT) feliratokkal rendelkező filmet lejátszani.

1. Nyomja meg a nyílgombokat az érintőpad alatt a menüben történő navigáláshoz.
2. Lépjen a „Filmek” elemre, majd nyomja meg az „enter” gombot az EW3140 eszközön.
3. Nyomja meg az „O” gombot az EW3140 eszközön az „Opciók” menü megnyitásához.
4. Jelölje ki a lejátszandó filmet és nyomja meg az „Enter” gombot az EW3140 eszközön, amire elkezdődik a film lejátszása.
5. A felirat kiválasztásához nyomja meg az „O” gombot, jelölje ki a „Felirat” elemet, majd nyomja meg az „Enter” gombot.
6. Jelölje ki a feliratot és nyomja meg az „Enter” gombot az EW3140 eszközön, amire elkezdődik a felirat lejátszása.
7. Ha le akarja állítani a film lejátszását, nyomja meg a „S” gombot az EW3140 eszközön, amire leáll a film lejátszása.

## 3.3. Az EW3140 használata médialejátszó böngészőprogramjval

1. Használja az EW3140 nyílgombjait az „Alkalmazások” elem kiválasztásához, majd nyomja meg az „Enter” gombot az EW3140 eszközön.
2. Jelölje ki a böngészőprogramot, majd nyomja meg az „Enter” gombot, amire megnyílik a böngészőprogram kezdőlapja.
3. Nyomja meg az „O” gombot az EW3140 eszközön, amire megjelenik a címsor.
4. Jelölje ki a címsort, majd nyomja meg az „Enter” gombot.
5. Így már kitöltheti a meglátogatni kívánt címet.

6. Használja a nyílgombokat az „OK” elem kiválasztásához, majd nyomja meg az „Enter” gombot az EW3140 eszközön.
7. Jelölje ki az „Ugrás” elemet az érintőpad használatával, majd kattintson az „Ugrás” elemre a bal egérgombbal. Megnyílik az oldal.
8. Az érintőpad és az egérgombok segítségével navigálhat weboldalon, illetve kattinthat a hivatkozásokra.
9. Ha másik weboldalt kíván meglátogatni, meg kell újra nyomnia az „O” gombot és ki kell töltenie az új weboldal címét a címsoron.

## 3.4. Gyorsgomb

Az EW3140 egyes gombjai gyorsgombként működnek. Praktikus lehetnek, ha a médialejátszón tallóz vagy játszik le fájlokat. Az alábbiakban elmagyarázzuk e gyorsgombok működését.

*Kérjük, vegye figyelembe, hogy a gombfunkciók a felhasznált médialejátszó függően eltérhetnek.*

| Szimbólum | Funkció |
|---|---|
| ESC | Az előző lépésre tér vissza. A lejátszott fájl leállítására is használható. |
| Q | A képfelbontás módosításához való. |
| | A hangerő csökkentéséhez való. |
| Tab | A beállítások menübe való belépéshez/főmenüre való visszatéréshez való. |
| A | Az audió jelforrások kiválasztásához/váltásához használható fájlok lejátszása közben. |
| G | Az időtartam ablak kiválasztásához használható. |
| H | A főmenü opcióinak kiválasztásához használható kategória (Filmek stb.) kiválasztása mellett. |
| M | A hang némításához használható. |
| O | Böngészőprogram használatakor a címsor megnyitására való. Az „Opciók” menü megnyitására is használható médiafájl lejátszása közben. |
| S | A fájl leállításához való. |
| < | A lejátszott fájl lassítására való. |
| > | A lejátszott fájl előretekerésére való. |
| Z | Nagyításra használható fájlok lejátszása közben. |

# 4.0. Az EW3140 használata számítógéppel

Az EW3140 a számítógéppel is használható mint „normál” billentyűzet és egér. Az EW3140-et prezentációhoz is lehet használni.

### *4.1. Az EW3140 telepítése és használata mint billentyűzet és egér*

1. Csatlakoztassa az USB-vevőt a számítógép egyik szabad USB-csatlakozójához.
2. Kapcsolja be az EW3140 készüléket a főkapcsoló „Be” helyezetbe csúsztatásával.
3. Előfordulhat, hogy a Windows értesíti Önt, miszerint billentyűzetet és egeret talált. A Windows automatikusan telepíti a helyes illesztőprogramokat.
4. Az EW3140-et most már használatba veheti mint billentyűzet és egér. Az F1-F8 és a multimédia gombok is elérhetők lesznek.

### *4.2. Az EW3140 használata prezentációhoz*

1. Az EW3140 telepítését követően prezentációs eszközként is használhatja az EW3140 készüléket. Kövesse az alábbi lépéseket:
2. Használja az EW3140-et prezentációs fájl, pl PPT fájl kiválasztásához.
3. A fájl megnyitását követően a navigációs gombok használatával választhatja ki a prezentáció következő lépését, vagy visszatérhet az előző lépésre.

*Tipp: az érintőpadot 90 fokkal elfordíthatja az „Fn” és az „Alt” gomb együttes lenyomásával. Ez az ideális beállítás prezentáció során.*

## 5.0. Egyéb funkciók

### *5.1. Feltöltés*

Ha az EW3140 akkumulátora kimerül, fel kell tölteni. Ha az EW3140 akkumulátora (hamarosan) kimerül, az EW3140 akkumulátor szimbóluma el kezd villogni.

1. Csatlakoztassa a mellékelt USB-kábelt a számítógép vagy médialejátszó egyik szabad USB-csatlakozójához.
2. A csatlakoztatást követően az akkumulátor szimbólum színe vörösre változik.
3. Ha az akkumulátor szimbólum színe vörös, az akkumulátor feltöltés alatt áll.
4. A teljes feltötést követően az akkumulátor szimbólum eltűnik.

## 6.0 Gyakran ismételt kérdések és egyéb információk

A termékére vonatkozó, legújabb GYIK a termék támogatási oldalán található. Az Ewent rendszeresen frissíti ezt az információt, hogy naprakész lehessen. Látogassa meg a www.ewent-online.com bővebb információkért a termékével kapcsolatban.

# 7.0 Szerviz és támogatás

Ezt a használati utasítást az Ewent szakemberei írták. Ha problémát tapasztal a termék telepítése vagy használata során, töltse ki a támogatási űrlapot a weboldalon: www.ewent-online.com/.

Telefonon is elérhetők vagyunk. Látogasson el a www.ewent-online.com/ oldalra a helpdesk telefonszámáért és a nyitvatartási időért.

# 8.0 Jótállási feltételek

Az Ewent öt éves garanciája valamennyi Ewent termékre érvényes, a vásárlás előtt vagy alatt említett kivételekkel. Ha használt Ewent terméket vásárolt, a garancia fennmaradó időtartama a termék első vásárlója általi vásárlás időpontjától számítandó. Az Ewent garanciája valamennyi Ewent termékre, illetve a termékre nem bontható módon csatlakoztatott és/vagy szerelt alkatrészekre érvényes. Az Ewent garanciája nem érvényes a hálózati tápegységekre, akkumulátorokra, antennákra és az egyéb termékekre, amelyek nincsenek egybeépítve a főtermékkel vagy közvetlenül csatlakoztatva hozzá és/vagy azon termékekre, amelyekről minden kétséget kizáróan feltételezhető, hogy a főtermék rendes elhasználódásától eltérő elhasználódást mutatnak. Az Ewent garanciája nem vonatkozik azon termékekre, amelyeket helytelen módon/rendeltetésével ellentétesen használtak vagy külső befolyásnak tettek ki és/vagy az Ewent cégtől eltérő fél nyitott ki. Az Ewent a hibás termék javításához vagy cseréjéhez javított anyagokat is felhasználhat. Az Ewent nem tehető felelőssé az internetszolgáltató általi hálózati beállítások változásokért. Nem garantálhatjuk, hogy az Ewent hálózati termék akkor is működni fog, ha az internetszolgáltató megváltoztatja a beállításokat. Az Ewent nem garantálja a webes szolgáltatások, alkalmazások és független felek tartalmainak működését - amelyeket az Ewent Ewent termékek által tettünk elérhetővé. A belső merevlemezt tartalmazó Ewent termékeknél a merevlemezre rövidebb, két éves garancia vonatkozik. Az Ewent nem vállal felelősséget semmilyen adatvesztésért. Kérjük, ha a terméket javításra küldi, akkor a termék merevlemezén vagy más memóriáján tárolt adatokról készítsen előtte másolatot.

**Ha a termék meghibásodik**

Ha a termék a fentieken kívül más módon meghibásodik: Kérjük, vegye fel a kapcsolatot a forgalmazási ponttal, hogy megszervezzék a hibás termék javítását.

ewent by eminent

www.ewent-online.com

Trademarks: all brand names are trademarks and/or registered trademarks of their respective holders.
The information contained in this document has been created with the utmost care. No legal rights can be derived from these contents. Eminent cannot be held responsible, nor liable for the information contained in this document.

Ewent is a member of the Eminent Group

EW3140 | 07-2014