ewent
by eminent

# EW3140
# Draadloos Mini Toetsenbord

nl

Handleiding

www.ewent-online.com

# EW3140 Draadloos Mini Toetsenbord

## Inhoudsopgave

1.0 Introductie .....2
1.1 Functies en kenmerken .....2
1.2 Inhoud van de verpakking.....3
2.0 Uitleg van de knoppen.....4
3.0 Gebruik de EW3140 met je Eminent HD mediaspeler.....5
3.1 Aansluiten van de EW3140.....5
3.2 Gebruik de EW3140 om een film af te spelen (of ander media bestand).....5
3.3 Gebruik de webbrowser van de mediaspeler met behulp van de EW3140.....5
3.4 Snelkoppelingen.....6
4.0 Gebruik de EW3140 op je computer.....6
4.1 Installeer en gebruik de EW3140 als toetsenbord en muis.....7
4.2 Gebruik de EW3140 voor presentaties .....7
5.0 Andere functies .....7
5.1 Opladen.....7
6.0 Veelgestelde vragen en andere relevante informatie .....7
7.0 Service en ondersteuning.....8
8.0 Garantievoorwaarden .....9

## 1.0 Introductie

Gefeliciteerd met de aankoop van dit hoogwaardige Ewent product! Dit product is door de technische experts van Ewent uitgebreid getest. Mocht dit product ondanks alle zorg problemen vertonen, dan kun je een beroep doen op de vijf jaar Ewent garantie. Bewaar deze handleiding samen met het bewijs van aankoop daarom zorgvuldig.

*Registreer je aankoop nu op www.ewent-online.com en ontvang product updates!*

### *1.1 Functies en kenmerken*

De Eminent EW3140 Draadloos Mini Toetsenbord is de perfecte uitbreiding voor je Eminent HD media player en Smart TV. Typen van tekst is eenvoudig met behulp van de EW3140. Bij het gebruik van je Eminent HD mediaspeler, zal het bezoeken van websites een ervaring worden. Gebruik de touchpad van de EW3140 om gemakkelijk te navigeren door websites. De EW3140 kan ook gebruikt worden als afstandsbediening voor je HD mediaspeler.

Sommige knoppen van de EW3140 kunnen als sneltoetsen worden gebruikt wanneer deze is aangesloten op je HD mediaspeler. Je kunt de 'O' knop van de EW3140 gebruiken om het optie-menu te openen tijdens het afspelen van bestanden, gebruik de 'S' knop om bestanden te stoppen enz.

Aangezien de EW3140 ook een ingebouwd toetsenbord en touchpad functie heeft, kun je een computer of laptop bedienen, maar ook presentaties geven met hetzelfde apparaat. De EW3140 heeft zelfs de mogelijkheid om het touchpad 90 graden te draaien wat ideaal is voor je presentaties.

De EW3140 heeft een compact, elegant en eigentijds design. Dankzij het compacte ontwerp is de EW3140 eenvoudig mee te nemen. De USB-ontvanger kan worden bewaard in de EW3140 zelf.

De EW3140 is uitgerust met een Lithium-ion batterij die tot een maand stand-by tijd heeft. Als de batterij leeg is, dan kun je deze gemakkelijk opladen door de EW3140 via de meegeleverde USB kabel aan te sluiten op een USB poort van je mediaspeler of computer.

*Houd er rekening mee dat de functionaliteit van de knoppen kan variëren, afhankelijk van het type mediaspeler of Smart TV die je gebruikt.*

## 1.2 Inhoud van de verpakking

De volgende onderdelen zijn aanwezig in het pakket:

- EW3140 Draadloos Mini Toetsenbord.
- USB ontvanger.
- USB kabel (voor het opladen).
- Handleiding.

# 2.0 Uitleg van de knoppen

1. **F1/Help knop**: Activeert de helpfunctie (Windows).
2. **Multimedia knoppen**: Gebruikt om mediabestanden te beheren (Windows).
3. **Touchpad:** Gebruikt om de muis te gebruiken (Op dezelfde manier als een laptop).
4. **Rechter muisknop**: Gebruik de rechtermuisknop om iets aan te klikken.
5. **Navigatie knoppen**: Navigeer door het menu (mediaspeler).
6. **Linker muisknop**: Gebruik de linkermuisknop om iets aan te klikken.
7. **Alt knop**: Draai het touchpad in combinatie met de Fn-knop
8. **CTRL knop** Snelkoppeling in combinatie met de Fn- knop (Windows)
9. **USB verbinding**: Oplaad aansluiting. Gebruikt om de EW3140 op te laden.
10. **Aan/Uit schakelaar**: In/Uit schakelen van de EW3140.
11. **Indicatie lampjes:** LED’s die de RF status, batterij status etc. aangeven.
12. **USB ontvanger:** Dient te worden aangesloten op een vrije USB-poort van de mediaspeler of computer.

# 3.0 Gebruik de EW3140 met je Eminent HD mediaspeler

*Houd er rekening mee dat de functionaliteit van de knoppen kan variëren, afhankelijk van het type mediaspeler die je gebruikt.*

## 3.1 Aansluiten van de EW3140

1. Neem de EW3140 en de ontvanger uit de verpakking.
2. Zorg er voor dat de mediaspeler volledig is opgestart.
3. Plaats de USB-ontvanger in een vrije USB-poort van de mediaspeler.
4. Zet de EW3140 aan door de powerknop naar ‘On’ te schuiven.
5. De EW3140 zal automatisch door de mediaspeler worden herkend.

## 3.2 Gebruik de EW3140 om een film af te spelen (of ander media bestand)

De EW3140 kan op dezelfde manier worden gebruikt als de originele afstandsbediening van je mediaspeler. We leggen uit hoe je een bestand kunt afspelen met aparte (SRT) ondertiteling.

1. Gebruik de pijltjes knoppen onder het touchpad om te navigeren door het menu.
2. Ga naar ‘Films’ en druk op de ‘enter’ knop van de EW3140.
3. Druk op de ‘O’ knop van de EW3140 om het menu ‘Opties’ te zien.
4. Selecteer de film die je wilt afspelen en druk op de ‘Enter’ knop van de EW3140, waarna de film begint met afspelen.
5. Om een ondertitel te selecteren, druk op de ‘O’ knop, selecteer ‘Ondertitel’ en druk op de ‘Enter’ knop.
6. Selecteer de ondertitel en druk op de ‘Enter’ knop van de EW3140, waarna de ondertitel ook wordt afgespeeld.
7. Als je de film wilt stoppen, druk je op de ‘S’ knop van de EW3140, waarna de film stopt.

## 3.3 Gebruik de webbrowser van de mediaspeler met behulp van de EW3140

1. Gebruik de pijltjes knoppen van de EW3140 om naar ‘Apps’ te gaan en druk op de ‘Enter’ knop van de EW3140.
2. Selecteer de webbrowser en druk op de 'Enter' knop waarna de browserpagina zal worden geopend.
3. Druk op de ‘O’ knop van de EW3140, waarna de adresbalk wordt weergegeven.
4. Selecteer de adresbalk en druk op de ‘Enter’ knop.
5. Je kunt nu een webadres invullen welke je wilt bezoeken.
6. Gebruik de pijltjestoetsen om ‘OK’ te selecteren en druk op de ‘Enter’ knop van de EW3140.

7. Kies ‘Go’ met behulp van het touchpad en klik op ‘Go’ met behulp van de linkermuisknop. De pagina wordt geopend.
8. Je kunt het touchpad en de muisknoppen gebruiken om door de website te navigeren en links aan te klikken.
9. Als je een andere website wilt bezoeken, dan druk je opnieuw op de ‘O’ knop en vul je een nieuwe website in de adresbalk in.

## *3.4 Snelkoppelingen*

De EW3140 heeft een aantal knoppen die fungeren als snelkoppeling. Dit kan handig zijn tijdens de navigatie of het afspelen van bestanden op je mediaspeler. We zullen deze snelkoppelingen uitleggen.

*Houd er rekening mee dat de functionaliteit van de knoppen kan variëren, afhankelijk van het type mediaspeler die je gebruikt.*

| Symbool | Functie |
|---|---|
| ESC | Wordt gebruikt om terug te gaan naar de vorige stap. Wordt ook gebruikt om een bestand te stoppen terwijl deze wordt afgespeeld. |
| Q | Wordt gebruikt om de schermresolutie aan te passen. |
| ▬ | Wordt gebruikt om het geluidsvolume te verlagen. |
| Tab | Wordt gebruikt om de instellingen te openen / terug te keren naar het hoofdmenu. |
| A | Wordt gebruikt om te schakelen tussen audiobronnen tijdens het afspelen van bestanden. |
| G | Wordt gebruikt om het tijdvak venster weer te geven. |
| H | Wordt gebruikt om naar het hoofdmenu te gaan wanneer een categorie (films etc) is geselecteerd. |
| M | Gebruikt om het geluid te dempen. |
| O | Wordt gebruikt om de adresbalk te openen wanneer je gebruik maakt van de webbrowser. Ook gebruikt om het menu 'Opties' te openen wanneer een mediabestand wordt afgespeeld. |
| S | Wordt gebruikt om een bestand te stoppen. |
| < | Wordt gebruikt om een bestand vertraagd af te spelen. |
| > | Wordt gebruikt om een bestand versneld af te spelen. |
| Z | Wordt gebruikt om in te zoomen wanneer een bestand wordt afgespeeld. |

# 4.0 Gebruik de EW3140 op je computer

De EW3140 kan ook worden gebruikt op je computer als 'gewoon' toetsenbord en muis. Ook kan de EW3140 worden gebruikt bij een presentatie.

### *4.1 Installeer en gebruik de EW3140 als toetsenbord en muis.*

1. Sluit de USB-ontvanger aan op een vrije USB-poort van je computer.
2. Zet de EW3140 aan door de powerknop naar ‘On’ te schuiven.
3. Mogelijk dat Windows aangeeft dat er een toetsenbord en muis is aangesloten. Windows zal automatisch de juiste drivers installeren.
4. Je kunt nu de EW3140 als toetsenbord en muis gebruiken. Ook de F1-F8 en multimedia knoppen zijn beschikbaar.

### *4.2 Gebruik de EW3140 voor presentaties*

1. Zodra de EW3140 is geïnstalleerd, kun je de EW3140 gebruiken als presentator. Volg de onderstaande stappen:
2. Gebruik de EW3140 om een presentatiebestand te selecteren zoals een .PPT-bestand.
3. Zodra het bestand is geopend, kun je de navigatieknoppen gebruiken om de volgende stap van de presentatie te selecteren of een stap terug te gaan.

*Tip: Het touchpad kan 90 graden draaien door de ‘Fn’ en ‘Alt’ knop tegelijk in te drukken. Dit is de ideale instelling wanneer je presenteert.*

## 5.0 Andere functies

### *5.1 Opladen*

Zodra de batterij van de EW3140 leeg is, dient de batterij te worden opgeladen. Zodra de batterij (bijna) leeg is, zal het batterij-symbool op de EW3140 beginnen te knipperen.

1. Sluit de meegeleverde USB-kabel aan op een vrije USB-poort van uw computer of een vrije USB-poort van je mediaspeler.
2. Eenmaal aangesloten, zal het batterijsymbool veranderen in een rode kleur.
3. Zolang het batterijsymbool rood is, wordt de batterij opgeladen.
4. Wanneer de batterij volledig is opgeladen, zal het batterijlampje niet meer branden.

## 6.0 Veelgestelde vragen en andere relevante informatie

De meest recente veelgestelde vragen voor je product kun je vinden op de supportpagina van je product. Ewent zal deze veelgestelde vragen regelmatig bijwerken zodat je bent voorzien van de meest recente informatie. Bezoek de Ewent website voor meer informatie: www.ewent-online.com

# 7.0 Service en ondersteuning

Deze handleiding is door de technische experts van Ewent met zorg opgesteld. Mocht je desondanks problemen ervaren bij de installatie of in het gebruik van je Ewent product, vul dan het supportformulier in op de website www.ewent-online.com/.

Je kunt tevens gebruik maken van het Ewent servicenummer. Kijk op www.ewent-online.com voor het telefoonnummer en de openingstijden.

# 8.0 Garantievoorwaarden

De garantietermijn van vijf jaar geldt voor alle Ewent producten, tenzij anders aangegeven op het moment van aankoop. Bij aankoop van een tweedehands Ewent product resteert de garantieperiode gemeten vanaf het moment van de aankoop door de eerste eigenaar. De Ewent garantieregeling is van toepassing op alle Ewent producten en onderdelen onlosmakelijk verbonden met het betreffende product. Voedingen, batterijen, accu's, antennes en alle andere producten niet geïntegreerd in of direct verbonden met het hoofdproduct of producten waarvan redelijkerwijs mag worden aangenomen dat deze een ander slijtagepatroon kennen dan het hoofdproduct vallen derhalve niet onder de Ewent garantieregeling. De garantie vervalt tevens bij onjuist of oneigenlijk gebruik, externe invloeden en/of bij opening van de behuizing van het betreffende product door partijen anders dan Ewent. Ewent kan gereviseerde materialen gebruiken bij het herstellen of vervangen van uw defecte product. Ewent is niet aansprakelijk voor veranderingen in de netwerkinstellingen door internet providers. Ewent biedt geen garantie voor het niet functioneren van een netwerkproduct dat veroorzaakt wordt door wijzigingen in de netwerkstructuur en/of protocollen van een internetaanbieder. Tevens kan Ewent niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet functioneren van web services, apps en andere inhoud van derden die beschikbaar is via producten van Ewent of Ewent. Producten van Ewent met een interne vaste schijf hebben een beperkte garantieperiode van twee jaar op de harde schijf. Ewent is niet aansprakelijk voor gegevensverlies. Zorg er dus altijd voor dat als het product gegevens opslaat op een vaste schijf of andere geheugenbron, u een kopie maakt voordat u het product voor reparatie terugbrengt.

**Als mijn product defect raakt**

Mocht uw product om andere dan de bovengenoemde oorzaken defect raken: neem dan alstublieft contact op met uw verkoper.

ewent by eminent

www.ewent-online.com

Trademarks: all brand names are trademarks and/or registered trademarks of their respective holders.
The information contained in this document has been created with the utmost care. No legal rights can be derived from these contents. Eminent cannot be held responsible, nor liable for the information contained in this document.

Ewent is a member of the Eminent Group

EW3140 | 07-2014