

EM3940

Alimentatore continuo Line Interactive 600 VA - 360 W con AVR, display LCD, 1x CEE7/3, 1x C13, 1x USB

Protezione dell'alimentazione di rete 600 VA affidabile per ufficio e casa

- Alimentatore continuo Line Interactive 600 VA con tempo di backup di circa 15 minuti a un carico di 120 W
- Allarme sonoro durante l'interruzione di corrente e display LCD per il monitoraggio dello stato dell'alimentazione
- Dotato di interfaccia USB incluso il software
- Funzione AVR per stabilizzare la tensione di uscita
- Protezione da picco, cortocircuito, scarico e sovraccarico
- Ingresso: cavo di alimentazione fisso, Uscita: 1x presa EU di tipo F femmina, 1x IEC C13, 1x USB

DESCRIPTION

Proteggete il computer e i file più preziosi a casa o in ufficio dalle interruzioni di corrente e sovratensioni con l'alimentatore continuo Line Interactive EM3940 600 VA - 360 W con AVR. L'alimentatore continuo è dotato di 1 uscita IEC C13, 1 presa EU tipo F e 1 porta USB. L'alimentatore continuo avverte con un allarme sonoro e una notifica sullo schermo LCD la presenza di interruzioni di corrente. Fornisce circa 15 minuti supplementari a un carico di 120 W in modo da salvare i file. È dotato di software che spegne il computer in modo sicuro. EM3940 è dotato di protezione da picco, cortocircuito, scarico e sovraccarico. Potenza di backup di circa 15 minuti con carico di 120 W. L'alimentatore continuo Line Interactive EM3940 600 VA è dotato di un'uscita IEC C13, una presa EU tipo F femmina e una porta USB per proteggere il computer e i file più preziosi da blackout e sovratensioni. La batteria integrata dell'alimentatore continuo Line Interactive consente di salvare i file in circa 15 minuti con un carico di 120 W. Notifica durante i blackout. L'alimentatore continuo avverte con un allarme sonoro e una notifica sullo display LCD la presenza di interruzioni di corrente. L'alimentatore continuo inoltre avverte quando la batteria integrata sta per esaurirsi. Lo schermo LCD integrato visualizza lo stato della batteria. Include software per PC. EM3940 è dotato di software per computer. Questo software consente di monitorare lo stato dell'alimentatore continuo. Inoltre, il software assicura che il computer si spegna in automatico in caso di interruzioni di corrente. Funzione AVR per una tensione in uscita stabile. EM3940 è dotato di funzione di regolazione automatica della tensione. Questa funzione AVR corregge le fluttuazioni e garantisce una potenza stabile in uscita. Inoltre, l'alimentatore continuo è dotato di protezione da picco, cortocircuito, scarico e sovraccarico.

TECHNICAL

- Output Power: 600 VA/360 W
- Input: 230 V~50/60 Hz
- Output: 230 V~50/60 Hz
- Communication ports: USB
- Fuse: 10 A / 250 V
- Inverter Waveform: Simulated sine wave
- Voltage stabilization: AVR (Automatic Voltage Regulation)
- Battery: 1x 12 V 7 Ah
- Backup time: Approx. 15 minutes for @ 120 W load
- Transfer time: less than 2-6 milliseconds
- Outlet socket: 1x EU socket type F female, 1x IEC (C13)
- Alarm function: Backup mode, Low Battery, Overload, Fault
- Protection: Short circuit protection, Discharge, Overcharge and overload protection.
- Surge protection: 125 joules
- Control Panel: LCD
- Weight: 4,3 Kg
- Dimension LxWxH: 298 x 101 x 142 mm
- Power usage stand-alone: 12 W
- Equipped with: power cable, 1x spare fuse



• Environment: 0-90 % RH @ 0-40 °C (non-condensing)

LOGISTIC



(m
85
n):
kg



AVR Function Automatic Voltage Regulation
EU & IEC Outlet 16 EU socket type F, to IEC (ETB)
USB Connection PC Software

