

## EM3940

### UPS de Linha Interativa 600 VA - 360W com AVR, ecrã LCD, 1x CEE7/3, 1x C13, 1x USB

Proteção de rede elétrica de 600 VA fiável para utilização doméstica e empresarial

- UPS de Linha Interativa 600 VA com tempo de energia de reserva de aproximadamente 15 minutos a 120W de carga
- Alarme sonoro durante falhas de energia e ecrã LCD para monitorizar o estado da energia
- Equipada com interface USB incluindo software
- Função AVR para estabilizar a tensão de saída
- Proteção contra picos de tensão, curto-circuito, descarga, carga excessiva e sobrecarga
- Entrada: cabo de alimentação fixo, Saída: 1x Tomada fêmea UE tipo F, 1x IEC C13, 1x USB

#### DESCRIPTION

Proteja o seu computador e ficheiros importantes em casa ou no trabalho contra falhas de energia e picos de tensão com a UPS de Linha Interativa 600 VA - 360W com AVR EM3940. A UPS está equipada com 1x saída IEC C13, 1x tomada UE de tipo F e 1x USB. A UPS emite um alarme sonoro e notificação no ecrã LCD quando ocorre uma falha de energia. Disponibiliza aproximadamente 15 minutos extra a 120W de carga para guardar os seus ficheiros. Inclui software que permite encerrar o seu computador em segurança. A EM3940 possui proteção contra picos de tensão, curto-circuito, descarga, carga excessiva e sobrecarga. Bateria de reserva para aproximadamente 15 minutos a 120 W de carga. A UPS de Linha Interativa 600 VA EM3940 possui uma saída IEC C13, uma tomada UE de tipo F e uma porta USB para proteger o seu computador e ficheiros importantes contra falhas de energia e picos de tensão. A bateria incorporada da UPS de Linha Interativa permite-lhe guardar os seus ficheiros durante aproximadamente 15 minutos a 120W de carga. Notificação durante falhas de energia. A UPS emite um alarme sonoro e uma notificação no ecrã LCD quando ocorre uma falha de energia. A UPS notifica também quando a bateria incorporada estiver a ficar sem carga. O ecrã LCD incorporado mostra o estado da bateria. Inclui software para PCA EM3940 inclui software para PC. Este software permite monitorizar o estado da UPS. Além disso, o software permite encerrar automaticamente o seu computador quando ocorrer uma falha de energia. Função AVR para uma tensão de saída estável. A EM3940 inclui uma função de Regulação Automática da Tensão (AVR). Esta função AVR corrige as variações de tensão e garante uma tensão estável. Além disso, a UPS possui proteção contra picos de tensão, curto-circuito, descarga, carga excessiva e sobrecarga.

#### TECHNICAL

- Output Power: 600 VA/360 W
- Input: 230 V~50/60 Hz
- Output: 230 V~50/60 Hz
- Communication ports: USB
- Fuse: 10 A / 250 V
- Inverter Waveform: Simulated sine wave
- Voltage stabilization: AVR (Automatic Voltage Regulation)
- Battery: 1x 12 V 7 Ah
- Backup time: Approx. 15 minutes for @ 120 W load
- Transfer time: less than 2-6 milliseconds
- Outlet socket: 1x EU socket type F female, 1x IEC (C13)
- Alarm function: Backup mode, Low Battery, Overload, Fault
- Protection: Short circuit protection, Discharge, Overcharge and overload protection.
- Surge protection: 125 joules
- Control Panel: LCD
- Weight: 4,3 Kg
- Dimension LxWxH: 298 x 101 x 142 mm
- Power usage stand-alone: 12 W
- Equipped with: power cable, 1x spare fuse



• Environment: 0-90 % RH @ 0-40 °C (non-condensing)

## LOGISTIC



(m  
85  
n):  
kg



AVR Function  
Automatic Voltage Regulation

EU & IEC Outlet  
IEC IEC socket type F, to IEC (ETB)

USB Connection  
PC Software

