ewent
by eminent

EW3706

Video Grabber USB 2.0

pl

Instrukcja obsługi

www.ewent-online.com

EW3706 - Video Grabber USB 2.0

Spis treści

Video Grabber USB 2.0 1
1.0 Wprowadzenie 2
1.1 Zawartość opakowania 2
2.0 Procedura instalacji 3
2.1 Instalacja oprogramowania 3
2.2 Podłączanie urządzeń 3
3.0 Korzystanie z oprogramowania TotalMedia 4
3.1 Nagrywanie materiału video 5
4.0 Często zadawane pytania i inne powiązane informacje 7
5.0 Obsługa i pomoc techniczna 7
6.0 Ostrzeżenia i elementy na które należy zwrócić uwagę 8
7.0 Warunki gwarancji 10

1.0 Wprowadzenie

Gratulujemy zakupienia tego wysokiej jakości produktu Ewent! Ten produkt został poddany kompleksowym testom przez ekspertów technicznych Ewent. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów z tym produktem, jest on chroniony pięcioletnią gwarancją Ewent. Ten podręcznik i dowód zakupienia należy umieścić w bezpiecznym miejscu.

Zarejestruj produkt pod adresem www.ewent-online.com i otrzymasz aktualizacje produktu!

1.1 Zawartość opakowania

Następujące elementy muszą być obecne w opakowaniu:

- EW3706 USB Video Grabber
- Płyta CD-ROM ze sterownikami, oprogramowanie Arcsoft TotalMedia
- Skrócona instrukcja instalacji

2.0 Procedura instalacji

Postępuj zgodnie z instrukcją poniżej by zainstalować sterowniki i dodatkowe oprogramowanie na komputerze. Wyjaśnimy również, jak podłączyć EW3706 do urządzeń wideo.

2.1 Instalacja oprogramowania

1. Umieść dysk instalacyjny CD-ROM w napędzie CD-ROM lub DVD-ROM komputera.
2. Procedura instalacji rozpocznie się automatycznie.
3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Podczas instalacji, należy wypełnić nazwisko i numer licencji, który znajdziesz na okładce płyty CD-ROM.
4. Uruchom ponownie komputer po instalacji.

Uwaga! Numer licencji, o który zostaniesz poproszony podczas instalacji można znaleźć na opakowaniu płyty CD-ROM.

2.2 Podłączanie urządzeń

Podłącz EW3706 do portu USB w komputerze. Jeśli chcesz, możesz używać przedłużacza USB dla większej swobody ruchów.
Podłącz specjalną wtyczkę (z której wychodzą cztery kable) do wejścia audio/wideo w EW3706.

W zależności od tego, jakie urządzenie chcesz połączyć do EW3706 (na przykład aparat fotograficzny lub kamerę wideo), możesz użyć jednej z pozostałych czterech wtyczek kabla wejściowego audio/wideo. Patrz rysunek poniżej:



Uwaga! Złącza i przewody przedstawione na obrazie są dostarczane wraz z urządzeniem, które chcesz podłączyć do EW3706. Nie znajdziesz ich zatem w opakowaniu EW3706.

3.0 Korzystanie z oprogramowania TotalMedia

Oprogramowanie TotalMedia pozwala konwertować obrazy wideo z aparatu fotograficznego lub kamery do kilku typów plików multimedialnych. W tym rozdziale wyjaśniono, jak przenosić obrazy wideo do komputera. Będziemy również wyjaśniać dodatkowe funkcje oprogramowania.

Uwaga! Jeśli potrzebujesz więcej pomocy z różnymi ustawieniami możesz nacisnąć klawisz F1. Pojawi się nowe okno, obejmujące wszystkie możliwe ustawienia oprogramowania. Możesz również znaleźć więcej informacji na temat innych funkcji oprogramowania.

W tym rozdziale opisujemy sytuację, w której podłączamy magnetowid do komputera za pomocą EW3706.

3.1 Nagrywanie materiału video

1. Kliknij przycisk "Start".
2. Kliknij przycisk "Programy" lub "Wszystkie programy".
3. Kliknij przycisk "TotalMedia 3.5" by uruchomić oprogramowanie.
4. Pojawi się główne menu oprogramowania.
5. Klikając w ikonę **`Setup`- `General` - `Video Recording Storage`** możesz wybrać lokalizację na dysku twardym, gdzie chcesz zapisać pliki wideo.

   Wykorzystując ikonę , można przejść do żądanej lokalizacji.



6. Kliknij przycisk **`Home Button`**
7. Kliknij przycisk **`Video Button`**



8. Kliknij przycisk **`Capture`**

9. Upewnij się, że wybrano właściwy region w **`Settings`- `Video Standard`**. Dla Europy, musisz wybrać **"PAL"** (B lub G).



10. Kliknij przycisk **`Save`.**
11. Naciśnij przycisk **'Play'** w magnetowidzie. Po prawej stronie widać mały ekran, który wyświetla podgląd odtwarzanego wideo
12. Ustal od którego miejsca chcesz rozpocząć nagrywanie.

Uwaga! W przypadku podłączenia niektórych urządzeń do EW3706 (na przykład kamery DV) liczba przycisków zmieni się i pojawi się np odtwarzanie, przewijanie do przodu, do tyłu.. Jeśli przyciski te nie są wyświetlane, można użyć przycisków na

urządzeniu lub sterować urządzeniem z pilota.

13. Ustaw czas nagrania w **"Capture Duration".**
14. Kliknij przycisk **'Capture'**. Rozpocznie się nagrywanie.
15. Nagrywanie zakończy się po ustalonym czasie. Aby ręcznie zatrzymać nagrywanie, należy nacisnąć przycisk **'Stop'**



Uwaga: Ewent nie jest producentem dostarczonego oprogramowania. Dlatego urządzenie nie obsługuje specyficznych ustawień i funkcji oprogramowania. Jeśli masz problemy z korzystaniem z oprogramowania lub masz pytania dotyczące oprogramowania Arcsoft, możesz użyć 'Help' naciskając przycisk "F1" na klawiaturze. Pomoc można również znaleźć na stronie internetowej Arcsoft: www.arcsoft.com

4.0 Często zadawane pytania i inne powiązane informacje

Najnowsze często zadawane pytania dotyczące produktu, można znaleźć na stronie pomocy produktu. Firma Ewent często aktualizuje te strony, aby zapewnić użytkownikowi najnowsze informacje. W celu uzyskania informacji o produkcie, odwiedź stronę www.ewent-online.com.

5.0 Obsługa i pomoc techniczna

Ten podręcznik użytkownika został starannie napisany przez ekspertów technicznych firmy Ewent. W przypadku problemów z instalacją lub używaniem tego produktu,

należy wypełnić formularz pomocy technicznej na stronie sieci web www.ewent-online.com

Możesz także skontaktować się z nami telefonicznie. Numery telefonów pomocy technicznej oraz informacje o godzinach otwarcia można znaleźć na stronie www.ewent-online.com

6.0 Ostrzeżenia i elementy na które należy zwrócić uwagę

Z powodu prawa, dyrektyw i przepisów ustanowionych przez parlament Europejski, niektóre (bezprzewodowe) urządzenia, mogą podlegać ograniczeniom dotyczącym ich używania w niektórych krajach członkowskich Unii Europejskiej. W określonych krajach członkowskich Unii Europejskiej, używanie takich urządzeń może być zabronione. Aby uzyskać więcej informacji o tych ograniczeniach należy się skontaktować ze swoimi (lokalnymi) władzami.

Należy zawsze stosować się do instrukcji w podręczniku*, szczególnie, gdy dotyczą one urządzeń do montażu.

Ostrzeżenie: W większości przypadków, dotyczą one urządzenia elektronicznego. Nieprawidłowe/niewłaściwe używanie, może doprowadzić do (poważnych) obrażeń!

Po podłączeniu urządzenia do sieci zasilającej, upewnij się, że nie zostanie ono uszkodzone lub nie będzie pod wpływem wysokiego ciśnienia.

Potrzebne jest gniazdo zasilania, które powinno być blisko i łatwo dostępne dla urządzenia.

Naprawa urządzenia powinna zostać wykonana przez wykwalifikowanych pracowników Ewent. Nigdy nie próbuj naprawiać urządzenia samodzielnie. Naprawa urządzenia samemu i/lub jego nieprawidłowe używanie, spowoduje natychmiastową utratę gwarancji. Rozszerzone warunki gwarancji, można uzyskać na naszej stronie sieci web, pod adresem www.ewent-online.com/warranty.

Utylizuj urządzenie w odpowiedni sposób. Proszę stosować się do regulacji wewnętrznych dotyczących towarów elektronicznych w danym kraju.

Proszę uważnie sprawdzić poniższe punkty bezpieczeństwa:
- Nie stosować siły zewnętrznej na kablach
- Nie należy odłączać urządzenia ciągnąc za przewód zasilający
- Nie należy umieszczać urządzenia w pobliżu grzejników
- Nie pozwól, aby urządzenie weszło w kontakt z wodą lub innymi płynami
- Jeśli istnieje jakikolwiek dziwny dźwięk, dym lub zapach, należy natychmiast odłączyć urządzenie od gniazdka zasilania.

- Nie należy umieszczać żadnych ostrych przedmiotów w otworze wentylacyjnym produktu
- Nie używać uszkodzonych przewodów (ryzyko porażenia prądem)
- Przechowywać produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci
- Produkt czyścić miękką tkaniną, a nie mopem z wodą
- Przechowywać wtyczki i gniazda zasilania czyste
- Nie należy odłączać urządzenia z gniazdka mokrymi rękami
- Odłącz urządzenie, gdy nie jest używane przez dłuższy czas
- Korzystaj z urządzenia w dobrze wentylowanym miejscu

**Wskazówka: Podręczniki Ewent są pisane z dużą starannością. Jednakże, ze względu na rozwój technologiczny, może się zdarzyć, że wydrukowany podręcznik nie będzie zawierał najbardziej aktualnych informacji.*
Po wystąpieniu problemów z wydrukowanym podręcznikiem lub, jeśli nie można znaleźć poszukiwanych treści, należy zawsze sprawdzić naszą stronę sieci web, pod adresem www.ewent-online.com w celu uzyskania najnowszej aktualizacji podręcznika.

W części FAQ, można tam także znaleźć często zadawane pytania. Zdecydowanie zaleca się sprawdzenie części FAQ. Bardzo często, odpowiedź na swoje pytania można znaleźć w tej części.

7.0 Warunki gwarancji

Pięcioletnia gwarancja Ewent dotyczy wszystkich produktów Ewent chyba, że zostanie to inaczej określone przed lub w trakcie zakupu. Po zakupieniu produktu Ewent z drugiej ręki, pozostały okres gwarancji jest liczony od chwili zakupienia przez początkowego nabywcy produktu. Gwarancja Ewent dotyczy wszystkich produktów i części Ewent, trwale połączonych lub zamontowanych do produktu. Adaptery zasilania, baterie, anteny i wszystkie inne produkty, nie bezpośrednio zintegrowane lub połączone z głównym produktem lub produktami, niewątpliwie zużyte podczas używania, wykazujące inne cechy niż główny produkt, nie są objęte gwarancją Ewent. Produkty nie są objęte gwarancją Ewent, przy ich nieprawidłowym/niewłaściwym używaniu, wpływie czynników zewnętrznych lub po otwarciu części produktu podlegających serwisowi, przez inne strony niż firma Ewent. Firma Ewent może użyć do naprawy lub wymiany uszkodzonego produktu materiały odnowione. Firma Ewent nie odpowiada za zmiany w ustawieniach sieci, przez dostawców internetu. Nie możemy zagwarantować, że produkt sieciowy Ewent będzie działał, po zmianie ustawień przez dostawców internetu. Firma Ewent nie gwarantuje działania usług sieci web, aplikacji i innych treści stron trzeci, dostępnych przez produkty Ewent. Produkty firmy Ewent z wewnętrznym dyskiem twardym, mają dwuletni okres ograniczonej gwarancji na dysk twardy. Firma Ewent nie odpowiada za utratę jakichkolwiek danych. Należy się upewnić, jeśli produkt zapisuje dane na dysku twardym lub w innym źródle pamięci, że przed zwróceniem produktu do naprawy została wykonana kopia tych danych.

Gdy mój produkt zostanie uszkodzony

Jeśli okaże się, że produkt został uszkodzony ze względów innych, niż opisane powyżej: Należy się skontaktować z miejscem zakupienia w celu zajęcia się uszkodzonym produktem.

ewent by eminent

www.ewent-online.com

Trademarks: all brand names are trademarks and/or registered trademarks of their respective holders.
The information contained in this document has been created with the utmost care. No legal rights can be derived from these contents. Eminent cannot be held responsible, nor liable for the information contained in this document.

Ewent is a member of the Eminent Group