



Migração do e-CamView para o CamLine Pro

pt

Manual

Migração do e-CamView para o CamLine Pro

Índice

1.0 Introdução	2
2.0 Migration tool.....	3
2.1 Verificar a versão de firmware	3
2.1.1 (opcional) repor as predefinições da câmara utilizando a Migration tool.....	4
2.2 Desativar a ID para a aplicação e-CamView.....	4
2.3 Ativar a ID para a aplicação CamLine Pro	5
2.4 Reiniciar a câmara.....	5
3.0 Instalar a aplicação CamLine Pro num dispositivo Apple/Android	6
3.1 Instalar a câmara na aplicação Apple/Android	6
3.2 Ligar à rede WiFi	7
3.3 Alterar a palavra-passe da câmara (aconselhado).....	8
4.0 Manual completo	8
5.0 Perguntas frequentes	9
6.0 Assistência e suporte	9
7.0 Avisos e notas	9
8.0 Condições da garantia.....	11

1.0 Introdução

Recentemente, desenvolvemos uma nova aplicação e plataforma de software: CamLine Pro. A segurança desta plataforma foi melhorada. Ao contrário da situação anterior, as definições de servidor de e-mail, rede WiFi e FTP são agora encriptadas. Gostaríamos de oferecer a todos os utilizadores da câmara IP HD EM6225 com Rotação/Inclinação e da câmara IP HD EM6230 para Exterior, a oportunidade de atualizar para esta nova plataforma.

Outra vantagem, além da segurança melhorada, é a utilização das câmaras EM6225 e EM6230 na aplicação e no software CamLine Pro. A sua rede de vigilância de câmaras IP pode ser facilmente alargada utilizando as câmaras IP da Eminent (EM6225/EM6230/EM6325/EM6330/EM6350/EM6360) na mesma aplicação e software.

Para atualizar a câmara EM6225 ou EM6230 para a aplicação/software CamLine Pro (**recomendado**), envie um e-mail para em6225-em6230@eminent-online.com com os seguintes dados:

- Tipo de câmara: EM6225 ou EM6230
- Número de câmaras

Responderemos ao seu pedido e enviaremos todos os dados, o manual e a ferramenta de migração. **Leia atentamente o manual antes de executar a atualização.**



Para poder utilizar a aplicação/software CamLine Pro, a ID exclusiva da câmara deve ser alterada. Após esta alteração, a ID antiga deixará de estar disponível e não poderá ser utilizada na aplicação/software e-CamView.

É necessário um PC com Windows para migrar a câmara e-Camview para a plataforma CamLine Pro.

2.0 Migration tool

A Migration tool foi desenvolvida para tornar a migração da aplicação e-CamView para a CamLine Pro tão simples quanto possível. A ferramenta desativará a comunicação com a aplicação/software e-CamView e ativará a comunicação com a aplicação/software CamLine Pro.

A Migration tool está configurada com a palavra-passe predefinida para as câmaras e-CamView e CamLine Pro, esta palavra-passe é: ipcam.

Sempre que a ferramenta solicitar a introdução da palavra-passe, deverá modificar a mesma para a palavra-passe definida para a câmara que deseja migrar.



Sugestão: Pode repor as predefinições da câmara. Se efetuar a reposição das predefinições da câmara, irá repor a palavra-passe predefinida: ipcam. Não será necessário reintroduzir a palavra-passe enquanto estiver a utilizar a Migration tool.

Se as predefinições da câmara forem repostas, todas as alterações efetuadas nas definições da câmara serão também repostas.

2.1 Verificar a versão de firmware

Antes de iniciar a programação da câmara deverá verificar se a mesma tem a versão mais recente da câmara instalada.

Abra a Migration tool fornecida num PC Windows na mesma rede da(s) câmara(s). Selecione a câmara que deseja atualizar/migrar na lista de câmaras (se estiverem ligadas mais câmaras à sua rede, poderá determinar a câmara correta selecionando a câmara e premindo "Obter informações de ID" e a ID da câmara será exibida no campo "UID"). No lado direito da ferramenta, clique no separador "Migration (Migração)" e verifique o número de versão de firmware exibido no campo com o nome "Versão" coincide com a versão mais recente da câmara.

Para a câmara EM6225, a versão correta deve ser V7.4.4.1.1-20151102

Para a câmara EM6230, a versão correta deve ser V7.4.9.2.1-20151102

Se o número da versão não coincidir, transfira a versão mais recente utilizando o link de transferência apresentado abaixo e atualize o firmware seguindo as instruções fornecidas.

EM6225: http://www.eminent-online.com/media/media/drivers/EM6225_R0_V7.4.4.1.1_20151102%2803719-31-A2-VD3%29.zip

EM6230: http://www.eminent-online.com/media/media/drivers/EM6230_R0_R1_V7.4.9.2.1-20151102%2803719-21-B2-VD5%29.zip

2.1.1 (opcional) repor as predefinições da câmara utilizando a Migration tool.

- Abra a Migration tool num PC Windows ligado à mesma rede da(s) câmara(s).
- Selecione na lista de câmaras a câmara em que deseja repor as predefinições.
- Na secção da direita da ferramenta, selecione o separador "Migration (Migração)".
- Prima o botão **"Reset"**.
- Ser-lhe-á perguntado se deseja realmente repor a câmara. Prima **"OK"** para repor as predefinições da câmara.
- Será exibida uma janela de autenticação. Introduza as credenciais atuais para a câmara.
- Clique em **"OK"**.
- Irá receber uma notificação "Resetting to factory defaults, please wait for 2 minutes for the camera to be back on-line (A repor as predefinições, aguarde 2 minutos até que a câmara volte a estar online)"
- Clique em **"OK"** para fechar a notificação.

2.2 Desativar a ID para a aplicação e-CamView

Para se certificar de que as informações já não são enviadas para a aplicação/software e-CamView, deve ser desativada primeiro a comunicação com a aplicação/software e-Camview. Isso é efetuado através da desativação da ID e-CamView.

- Abra a Migration tool e selecione a câmara que deseja migrar na lista de câmaras.
- Selecione o separador "Migration (Migração)".
- Clique no botão **"Disable e-CamView ID"**.
- Será exibida uma janela de autenticação. Introduza as credenciais corretas para a câmara (se as predefinições da câmara forem repostas, não será necessário alterar as credenciais).
- Clique em **"OK"**.
- Irá receber uma notificação "Set OK (Configuração OK)" e a comunicação e a ID utilizada para a aplicação/software e-CamView estarão assim desativadas.
- Clique em **"OK"** para fechar a notificação.

2.3 Ativar a ID para a aplicação CamLine Pro

- Copie a nova ID recebida a partir de em6225-em6230@eminent-online.com.
- Cole a nova ID no campo de texto "UID".
- Clique em **"Set new ID"**.
- Será exibida uma janela de autenticação. Introduza as credenciais corretas para a câmara (se as predefinições da câmara forem repostas, não será necessário alterar as credenciais).
- Clique em **"OK"**.
- Irá receber uma notificação "Set OK (Configuração OK)" e a comunicação e a ID utilizada para a aplicação/software CamLine Pro estarão assim ativadas.
- Clique em **"OK"** para fechar a notificação.

2.4 Reiniciar a câmara

Depois de programar a nova ID deverá reiniciar a câmara para poder utilizar a aplicação/software CamLine Pro.

- A partir da Migration tool.
- Selecione a câmara na lista de câmaras.
- Na secção da direita da ferramenta, selecione o separador "Migration (Migração)".
- Prima o botão **"Reboot"**.
- Ser-lhe-á perguntado se deseja realmente reiniciar a câmara. Clique em **"OK"** para reiniciar a câmara.
- Será exibida uma janela de autenticação. Introduza as credenciais atuais para a câmara.
- Clique em **"OK"**.
- Irá receber uma notificação "Camera rebooting, please wait for 2 minutes for the camera to be back on-line (A reiniciar a câmara, aguarde 2 minutos até que a câmara volte a estar online)"
- Clique em **"OK"** para fechar a notificação.

3.0 Instalar a aplicação CamLine Pro num dispositivo Apple/Android

A câmara EM6225/EM6230 pode ser controlada e configurada utilizando a aplicação “CamLine Pro”. Procure a aplicação CamLine Pro na App Store da Apple ou na Play Store da Google. Transfira e instale a aplicação no seu telefone/tablet.



3.1 Instalar a câmara na aplicação Apple/Android

1. Abra a aplicação “CamLine Pro”.




2. Selecione “+” (A).
3. Selecione “Add camera (Adicionar câmara)”.

4. Escolha a opção 1 ou 2 (B) que coincide com a sua situação e prima “**Add camera (Adicionar câmara)**”.
5. Siga as instruções apresentadas no ecrã
6. Prima “**Add (Adicionar)**” para adicionar a câmara.



Nota: no campo UID que você precisa para usar o novo ID da câmara fornecida por e-mail o velho e-cam vista ID não é mais válido.

3.2 Ligar à rede WiFi




Selecione a rede WiFi Introduza a palavra-passe da rede WiFi

Prima 2x o botão “**OK**” para voltar ao ecrã principal.

3.3 Alterar a palavra-passe da câmara (aconselhado)

Para alterar a palavra-passe predefinida da câmara, siga os passos indicados abaixo.



No primeiro campo de texto, introduza a palavra-passe antiga (caso tenha reposto as predefinições da câmara, a palavra-passe será "ipcam").

No segundo e terceiro campo de texto, introduza a nova palavra-passe que deseja utilizar para esta câmara.

Prima 1x o botão **"OK"** para aplicar a nova palavra-passe.

Prima 2x o botão **"OK"** para voltar ao ecrã principal.

4.0 Manual completo

Consulte a explicação completa da aplicação e software CamLine Pro no manual online no nosso website: www.eminent-online.com

5.0 Perguntas frequentes

Pode consultar as perguntas mais frequentes sobre o produto na página de suporte do produto. A Eminent atualiza estas páginas regularmente para garantir que tem à sua disposição as informações mais recentes. Visite www.eminent-online.com para mais informações sobre o produto.

6.0 Assistência e suporte

Este manual do utilizador foi cuidadosamente redigido pelos técnicos especialistas da Eminent. Se tiver dificuldades com a instalação ou utilização do produto, preencha o formulário de suporte no sítio Web www.eminent-online.com/support

Também nos pode contactar por telefone. Visite www.eminent-online.com/support para consultar o número de telefone do e o horário de funcionamento do apoio ao cliente

7.0 Avisose notas



Devido à legislação, diretivas e regulamentos definidos pelo Parlamento Europeu, alguns dispositivos (sem fios) deverão estar sujeitos a limitações no respeitante à sua utilização em determinados estados membros europeus. Em determinados estados membros europeus a utilização de tais dispositivos pode ser interdita. Contacte o governo (local) para mais informações sobre estas limitações.

Respeite sempre as instruções constantes deste manual, principalmente no respeitante a instalação de dispositivos.

Atenção: Na maioria dos casos, isto é respeitante a dispositivos eletrónicos. A utilização indevida/incorrecta pode originar ferimentos (graves)!

Ao ligar o dispositivo à rede, garantir que nenhum dano ou submetido a pressão (elevada).

Uma tomada deve estar perto e facilmente acessível a partir é necessário o dispositivo.

A reparação do dispositivo deve ser efetuada por pessoal qualificado da Eminent. Não tente reparar o aparelho. A garantia é invalidada imediatamente se o produto for sujeito a reparação não autorizada e/ou utilização indevida. Para condições de garantia alargada, visite o nosso sítio Web em www.eminent-online.com/warranty

Eliminar o dispositivo de forma adequada. Por favor, siga as normas do país sobre o descarte de produtos eletrónicos.

Por favor, verifique abaixo pontos de segurança detido:

- Não aplique uma força externa em cabos

- Não desligue o aparelho puxando pelo cabo
- Não coloque o dispositivo perto de elementos de aquecimento
- Não permita que o dispositivo em contacto com a água de outros líquidos
- Se houver qualquer som estranho, fumo ou cheiro, retire imediatamente o aparelho da tomada de parede
- Não coloque qualquer objeto cortante nas aberturas de ventilação de um produto
- Não use cabos danificados (risco de choque eléctrico)
- Manter fora do alcance das crianças
- Limpe o produto com um pano macio, sem esfregar a água
- Mantenha o cabo de alimentação e de saída limpa
- Não desligue o dispositivo de formação da tomada com as mãos molhadas
- Desligue o dispositivo quando não estiver em uso por um longo tempo
- Usar o dispositivo em um ventilado bem

**Sugestão: Os manuais Eminent são cuidadosamente redigidos. No entanto, devido a novos desenvolvimentos tecnológicos, um manual impresso poderá não conter as informações mais recentes.*

Se tiver dificuldades na utilização do manual ou não conseguir encontrar o que procura, visite primeiro o nosso website www.eminent-online.com para consultar o manual mais recente.

Poderá também consultar as perguntas mais frequentes na secção FAQ.

Recomendamos vivamente que consulte a secção FAQ. Muitas vezes, poderá encontrar aqui as respostas para as suas questões.

8.0 Condições da garantia

A garantia de cinco anos da Eminent aplica-se a todos os produtos da Eminent salvo indicação em contrário antes ou durante o momento da compra. Na compra de um produto Eminent usado, o período restante da garantia é calculado a partir do momento da compra efetuada pelo primeiro proprietário. A garantia Eminent aplica-se a todos os produtos Eminent e componentes inextricavelmente ligados ao produto principal. Transformadores, baterias, antenas e todos os outros produtos não integrados ou diretamente ligados ao produto principal ou produtos que, sem qualquer dúvida, apresentam um desgaste diferente do apresentado pelo produto principal não estão cobertos pela garantia Eminent. Os produtos não estão cobertos pela garantia Eminent quando estiverem sujeitos a utilização incorreta/inadequada, a influências externas ou quando os acessórios do produto forem abertos por pessoas não associadas à Eminent. A Eminent poderá utilizar materiais restaurados na reparação ou substituição de um produto com anomalias. A Eminent não se responsabiliza por alterações nas definições de rede efetuadas por operadores de Internet. Não nos é possível garantir o funcionamento do produto da Eminent caso as definições sejam alteradas por operadores de Internet. A Eminent não garante o funcionamento de serviços web, aplicações e outros conteúdos de terceiros disponíveis através de produtos da Eminent. Em produtos da Eminent com um disco rígido interno, o período de garantia limitada do disco rígido é de dois anos. A Eminent não se responsabiliza por qualquer perda de dados. Se um produto armazena dados num disco rígido ou outra fonte de armazenamento, é fundamental que efetue uma cópia antes de enviar o produto para reparação.

Quando o meu produto apresenta anomalias

Caso se depare com um produto com anomalias de natureza diferente ao acima descrito: Contacte o seu ponto de venda para proceder à reparação do produto.



WWW.EMINENT-ONLINE.COM

Trademarks: all brand names are trademarks and/or registered trademarks of their respective holders.
The information contained in this document has been created with the utmost care. No legal rights can be derived from these contents. Eminent cannot be held responsible, nor liable for the information contained in this document.



Eminent is a member of the Intronic Group