



e-CamView migration zu CamLine Pro

de

Benutzerhandbuch

e-CamView migration zu CamLine Pro

Inhalt

1.0 Einführung.....	2
2.0 Migration tool.....	3
2.1 Firmware-Version prüfen	3
2.1.1 (Optional) Kamera mit dem Migration tool auf Werksstandards zurücksetzen	4
2.2 ID für die App e-CamView deaktivieren	4
2.3 ID für die App CamLine Pro aktivieren	5
2.4 Kamera neu starten	5
3.0 App CamLine Pro auf einem Apple/Android-Gerät installieren	6
3.1 Kamera in der Apple/Android-App installieren.....	6
3.2 Mit WLAN-Netzwerk verbinden	7
3.3 Kamerakennwort ändern (empfohlen).....	8
4.0 Vollständig Benutzerhandbuch	8
5.0 Häufig gestellte Fragen und weitere wichtige Informationen	9
6.0 Kundendienst und Unterstützung.....	9
7.0 Warnhinweise und zu beachtende Punkte	9
8.0 Garantiebedingungen	11

1.0 Einführung

Vor Kurzem haben wir eine neue App und Softwareplattform entwickelt: CamLine Pro. Die Sicherheit dieser Plattform wurde verbessern. Im Gegensatz zum Vorgänger sind die Einstellungen von E-Mail-Server, WLAN-Netzwerk und FTP nun verschlüsselt. Wir möchten allen Nutzern von EM6225 (schwenk-/neigbare HD-IP-Kamera) und EM6230 (Outdoor-HD-IP-Kamera) die Möglichkeit bieten, auf diese neue Plattform aufzurüsten.

Ein weiterer Vorteil neben der verbesserten Sicherheit besteht darin, dass EM6225 und EM6230 in der CamLine-Pro-App und -Software genutzt werden können. Ihr IP-Kameraüberwachungsnetzwerk kann mühelos mit Hilfe von Eminent-IP-Kameras (EM6225/EM6230/EM6325/EM6330/EM6350/EM6360) in derselben Software und App erweitert werden.

Bitte senden Sie uns zur Aufrüstung der EM6225 oder EM6230 auf die CamLine-Pro-App/Software (**empfohlen**) eine E-Mail mit folgenden Daten an em6225-em6230@eminent-online.com:

- Kameratyp: EM6225 oder EM6230
- Anzahl Kameras

Wir beantworten Ihre Anfrage und senden Ihnen alle erforderlichen Daten, die Anleitung und das Migrationswerkzeug. **Bitte lesen Sie die Anleitung aufmerksam, bevor Sie die Aktualisierung durchführen.**



Damit Sie die App/Software CamLine Pro nutzen können, muss die eindeutige ID der Kamera geändert werden. Nach dieser Änderung ist die alte ID nicht länger verfügbar und kann nicht weiter in der App/Software e-CamView verwendet werden.

Für die Migration der e-Camview-Kamera auf die CamLine Pro-Plattform ist ein Windows-PC erforderlich.

2.0 Migration tool

Das Migration tool wurde dazu entwickelt, die Umstellung von e-CamView zu CamLine Pro so reibungslos wie möglich zu gestalten. Das Werkzeug deaktiviert die Kommunikation mit der App/Software e-CamView und aktiviert die Kommunikation mit der App/Software CamLine Pro.

Das Migration tool ist mit dem Standardkennwort für die e-CamView- und CamLine-Pro-Kameras konfiguriert. Dieses Kennwort lautet: ipcam.

Wann immer Sie das Werkzeug zur Kennworteingabe auffordert, müssen Sie dieses Kennwort in das für die umzustellende Kamera festgelegte Kennwort ändern.



Tipp: Sie können die Kameraeinstellungen auf die Werksstandards zurücksetzen.

Wenn Sie die Kamera auf die Werksstandards zurücksetzen, wird auch das Kennwort auf das Standardkennwort zurückgesetzt: ipcam. Dadurch müssen Sie während der Nutzung des Migration tool nicht mehr erneut das Kennwort eingeben.

Wenn die Kamera auf die Werksstandards zurückgesetzt wird, werden auch alle an der Kamera vorgenommenen Änderungen auf die Werksstandards zurückgesetzt.

2.1 Firmware-Version prüfen

Bevor wir mit der Programmierung der Kamera beginnen können, müssen wir zunächst prüfen, ob auf der Kamera die aktuellste Firmware-Version installiert ist.

Öffnen Sie das bereitgestellte Migration tool an einem Windows-PC in demselben Netzwerk, mit dem auf die Kamera(s) verbunden ist/sind. Wählen Sie aus der Kameraliste die Kamera, die Sie aktualisieren/umstellen möchten (wenn mehrere Kameras mit Ihrem Netzwerk verbunden sind, können Sie die richtige Kamera ermitteln, indem Sie eine Kamera auswählen und „IDs Informationen beziehen“ anklicken; daraufhin wird die ID der Kamera im Feld „UID“ angezeigt). Klicken Sie im rechten Bereich des Werkzeugs auf das Register „Migration (Umstellung)“ und prüfen Sie die im Informationsfeld „Version“ angezeigte Firmware-Version. Vergewissern Sie sich, dass die Versionsnummer die aktuellste Version der Kamera übereinstimmt.

Beim EM6225 ist die richtige Version V7.4.4.1.1-20151102

Beim EM6230 ist die richtige Version V7.4.9.2.1-20151102

Falls die Versionsnummer nicht übereinstimmt, laden Sie über den nachstehenden Download-Link bitte die aktuellste Version herunter und aktualisieren Sie die Firmware anhand der beigefügten Anweisungen.

EM6225: http://www.eminent-online.com/media/media/drivers/EM6225_R0_V7.4.4.1.1_20151102%2803719-31-A2-VD3%29.zip

EM6230: http://www.eminent-online.com/media/media/drivers/EM6230_R0_R1_V7.4.9.2.1-20151102%2803719-21-B2-VD5%29.zip

2.1.1 (Optional) Kamera mit dem Migration tool auf Werksstandards zurücksetzen

- Öffnen Sie das Migration tool an einem Windows-PC, der mit demselben Netzwerk verbunden ist, mit dem auf die Kamera(s) verbunden ist/sind.
- Wählen Sie aus der Kameraliste die Kamera, die Sie auf die Werksstandards zurücksetzen möchten.
- Wählen Sie im rechten Bereich des Werkzeugs das Register „Migration (Umstellung)“.
- Klicken Sie auf „**Reset (Zurücksetzen)**“.
- Sie werden gefragt, ob die Kamera wirklich zurückgesetzt werden soll. Klicken Sie zum Zurücksetzen der Kamera auf die Werksstandards auf „**OK**“.
- Geben Sie im eingblendeten Authentifizierungsfenster die aktuellen Anmeldedaten für diese Kamera ein.
- Klicken Sie auf „**OK**“.
- Die Benachrichtigung „Resetting to factory defaults, please wait for 2 minutes for the camera to be back on-line (Rücksetzung auf die Werksstandards läuft. Bitte warten Sie 2 Minuten, bis die Kamera wieder online ist)“ wird angezeigt.
- Klicken Sie zum Schließen der Benachrichtigung auf „**OK**“.

2.2 ID für die App e-CamView deaktivieren

Damit die Informationen nicht länger an die App/Software e-CamView gesendet werden, müssen wir zunächst die Kommunikation mit der App/Software e-CamView deaktivieren. Deaktivieren Sie dazu die e-CamView-ID.

- Öffnen Sie das Migration tool und wählen Sie aus der Kameraliste die Kamera, die Sie umstellen möchten.
- Wählen Sie das Register „Migration (Umstellung)“.
- Klicken Sie auf „**Disable e-CamView ID (e-CamView-ID deaktivieren)**“.
- Geben Sie in das eingblendete Authentifizierungsfenster die richtigen Anmeldedaten für diese Kamera ein (falls die Kamera auf die Werksstandard zurückgesetzt wurde, müssen Sie die Anmeldedaten nicht ändern).
- Klicken Sie auf „**OK**“.

- Die Benachrichtigung „Set OK (Einrichtung abgeschlossen)“ wird angezeigt. Nun sind Kommunikation und ID zur Verwendung für die App/Software e-CamView deaktiviert.
- Klicken Sie zum Schließen der Benachrichtigung auf „**OK**“.

2.3 ID für die App CamLine Pro aktivieren

- Kopieren Sie die neue ID, die Sie von em6225-em6230@eminent-online.com erhalten haben.
- Fügen Sie die neue ID in das Textfeld „UID“ ein.
- Klicken Sie auf „**Set new ID (Neue ID einrichten)**“.
- Geben Sie in das eingeblendete Authentifizierungsfenster die richtigen Anmeldedaten für diese Kamera ein (falls die Kamera auf die Werksstandard zurückgesetzt wurde, müssen Sie die Anmeldedaten nicht ändern).
- Klicken Sie auf „**OK**“.
- Die Benachrichtigung „Set OK (Einrichtung abgeschlossen)“ wird angezeigt. Nun sind Kommunikation und ID zur Verwendung für die App/Software CamLine Pro aktiviert.
- Klicken Sie zum Schließen der Benachrichtigung auf „**OK**“.

2.4 Kamera neu starten

Nachdem die neue ID programmiert wurde, müssen Sie die Kamera zunächst neu starten, damit Sie die App/Software CamLine Pro nutzen können.

- Öffnen Sie das Migration tool.
- Wählen Sie die Kamera aus der Kameraliste.
- Wählen Sie im rechten Bereich des Werkzeugs das Register „Migration (Umstellung)“.
- Tippen Sie auf „**Reboot (Neu starten)**“.
- Sie werden gefragt, ob die Kamera wirklich neu gestartet werden soll. Klicken Sie zum Neustarten der Kamera auf „**OK**“.
- Geben Sie im eingeblendeten Authentifizierungsfenster die aktuellen Anmeldedaten für diese Kamera ein.
- Klicken Sie auf „**OK**“.
- Die Benachrichtigung „Camera rebooting, please wait for 2 minutes for the camera to be back on-line (Kamera startet neu. Bitte warten Sie 2 Minuten, bis die Kamera wieder online ist)“ wird angezeigt.
- Klicken Sie zum Schließen der Benachrichtigung auf „**OK**“.


3.0 App CamLine Pro auf einem Apple/Android-Gerät installieren

Die EM6225/EM6230 kann über die App „CamLine Pro“ gesteuert und konfiguriert werden. Suchen Sie im App Store (Apple) oder bei Google Play (Android) nach der App CamLine Pro. Laden Sie die App herunter und installieren Sie sie auf Ihrem Telefon/Tablet.



3.1 Kamera in der Apple/Android-App installieren

1. Öffnen Sie „CamLine Pro“.









2. Wählen Sie „+“ (A).
3. Wählen Sie „Add camera (Kamera hinzufügen)“.

4. Wählen Sie bei Option 1 oder 2 (B) die Option, die am besten zu Ihrer Einrichtungssituation passt, tippen Sie dann auf „**Add camera (Kamera hinzufügen)**“.
5. Folgen Sie den Bildschirmanweisungen.
6. Tippen Sie zum Hinzufügen der Kamera auf „**Add (Hinzufügen)**“.



Hinweis: in dem Feld **UID** Sie die neue ID des Raums per E-Mail und dem alten-Webcam Blick ID zu nutzen müssen, ist nicht mehr gültig.

3.2 Mit WLAN-Netzwerk verbinden




WLAN-Netzwerk wählen

WLAN-Kennwort eingeben

Tippen Sie zum Zurückkehren zum Hauptbildschirm zweimal auf „**OK**“.

3.3 Kamerakennwort ändern (empfohlen)

Befolgen Sie zum Ändern des Standardkennwortes der Kamera die nachstehenden Schritte.



Geben Sie in das erste Textfeld das alte Kennwort ein (falls Sie die Kamera auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt haben, lautet das Kennwort „ipcam“).
Geben Sie in das zweite und dritte Textfeld das neue Kennwort ein, das Sie für diese Kamera nutzen möchten.

Tippen Sie zur Übernahme des neuen Kennwortes einmal auf „OK“.

Tippen Sie zum Zurückkehren zum Hauptbildschirm zweimal auf „OK“.

4.0 Vollständig Benutzerhandbuch

Eine vollständige Erläuterung zur App und Software CamLine Pro entnehmen Sie bitte der Online- Benutzerhandbuch auf unserer Webseite: www.eminent-online.com

5.0 Häufig gestellte Fragen und weitere wichtige Informationen

Antworten auf häufig gestellte Fragen zu Ihrem Gerät finden Sie auf den Kundendienstseiten zu Ihrem Produkt. Eminent aktualisiert diese Seiten regelmäßig, damit Sie stets auf die aktuellsten Informationen zugreifen können. Besuchen Sie für weitere Informationen über Ihr Produkt www.eminent-online.com.

6.0 Kundendienst und Unterstützung

Diese Bedienungsanleitung wurde sorgfältig von Eminent-Experten geschrieben. Falls es dennoch zu Problemen bei der Installation oder Nutzung Ihres Gerätes kommen sollte, füllen Sie bitte das Kundendienstformular auf unserer Website aus: www.eminent-online.com/support.

Sie können uns auch telefonisch erreichen: Unter www.eminent-online.com/support finden Sie die Helpdesk-Telefonnummer und die Bürozeiten.

7.0 Warnhinweise und zu beachtende Punkte



Durch Gesetze, Richtlinien und Verordnungen die vom Europäische Parlament festgelegt sind, könnten einige (Wireless) Geräte, im Hinblick auf die Verwendung, in bestimmten europäischen Mitgliedsstaaten Beschränkungen unterliegen. Die Verwendung solcher Produkte könnte in einigen europäischen Mitgliedsstaaten verboten werden. Wenden Sie sich an die (lokale) Regierung für weitere Informationen zu diesen Einschränkungen.

Befolgen Sie unbedingt die Anweisungen im Handbuch, insbesondere wenn es sich um Geräte handelt, die montiert werden müssen.

Warnung: In den meisten Fällen handelt es sich um ein elektronisches Gerät. Falsche/unsachgemäße Verwendung kann zu (schweren) Verletzungen führen!

Wenn Sie das Gerät ans Netz anschließen, stellen Sie bitte sicher, dass es nicht beschädigt ist oder unter (hohem) Druck steht.

Eine Steckdose wird benötigt, die in der Nähe und einfach vom Gerät aus zugänglich sein sollte.

Eine Reparatur des Gerätes sollte nur von qualifiziertem Eminent-Personal durchgeführt werden. Versuchen Sie nie, das Gerät selbst zu reparieren. Die Garantie erlischt sofort, wenn die Produkte eigens repariert und / oder Datenmissbrauch durch den Kunden betrieben wurde. Für erweiterte Garantie Bedingungen, besuchen Sie bitte unsere Website unter www.eminent-online.com/warranty.

Entsorgen Sie das Gerät ordnungsgemäß. Befolgen Sie bitte die Vorschriften Ihres Landes für die Entsorgung elektronischer Güter.

Überprüfen Sie bitte die Sicherheitspunkte unten sorgfältig:

- Üben Sie keine externe Kraft auf die Kabel aus
- Stecken Sie das Gerät nicht aus, indem Sie das Stromkabel ziehen
- Platzieren Sie das Gerät nicht in der Nähe von Heizelementen
- Vermeiden Sie, dass das Gerät in Kontakt mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten kommt
- Wenn es irgend ein seltsames Geräusch, Rauch oder Geruch gibt, nehmen Sie das Gerät sofort vom Stromnetz.
- Legen Sie keine scharfen Objekte in die Entlüftungsöffnung eines Produktes
- Verwenden Sie keine beschädigten Kabel (Risiko eines elektrischen Schocks)
- Halten Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern
- Wischen Sie das Gerät mit einem weichen Stoff, keinem Wischmopp
- Halten Sie den Netzstecker und die Steckdose sauber
- Ziehen Sie den Stecker des Geräts nie mit nassen Händen aus der Steckdose
- Stecken Sie das Gerät aus, wenn Sie es für eine lange Zeit nicht benötigen
- Verwenden Sie das Gerät an einem gut durchlüfteten Ort

Hinweis: Eminent erstellt seine Bedienungsanleitungen mit großer Sorgfalt. Durch neue, technische Entwicklungen kann es aber leider vorkommen, dass die gedruckte Bedienungsanleitung nicht mehr hundertprozentig aktuell ist. Die Online-Bedienungsanleitung wird immer direkt nach Einführung einer solchen neuen, technischen Entwicklung auf den letzten Stand gebracht. Falls Sie mit der gedruckten Bedienungsanleitung eine Funktion nicht finden oder bedienen können, bitte laden Sie immer die letzte Version von unserer Webseite www.eminent-online.com runter.

Sie finden außerdem viele Informationen und Lösungen zu Ihrem Produkt bereits auf unserer Webseite unter den häufig gestellten Fragen (FAQs). Bitte lesen Sie zuerst die FAQs zu Ihrem Produkt. Oft finden Sie hier schon die Antwort zu Ihrer Frage.

8.0 Garantiebedingungen

Die fünfjährige Eminent-Garantie gilt für sämtliche Eminent-Produkte, sofern nicht anders erwähnt oder nicht anders beim Kauf vereinbart. Nach Kauf eines gebrauchten Eminent-Produktes gilt die restliche Garantiezeit ab Zeitpunkt des Kaufes durch den Erstkäufer. Die Eminent-Garantie gilt für sämtliche Eminent-Produkte und -Teile, die unlösbar mit dem betreffenden Produkt verbunden sind. Netzteile, Batterien/Akkus, Antennen und sämtliche sonstige Produkte, die nicht in das Hauptprodukt integriert oder direkt damit verbunden sind und/oder Produkte, deren Verschleiß zweifellos von Verschleiß beim Produkteinsatz abweicht, werden nicht durch die Eminent-Garantie abgedeckt. Die Eminent-Garantie gilt nicht, wenn Produkte falschem/unsachgemäßem Gebrauch oder externen Einflüssen ausgesetzt oder Serviceteile durch Personen/Institutionen geöffnet werden, die dazu nicht von Eminent autorisiert wurden. Eminent kann wiederaufbereitete Materialien zum Reparieren oder Austauschen Ihres defekten Produktes verwenden. Eminent kann nicht für Änderungen an Netzwerkeinstellungen durch Internetanbieter verantwortlich gemacht werden. Wir können nicht garantieren, dass das Eminent-Netzwerkprodukt weiterhin funktioniert, wenn Einstellungsänderungen durch Internetanbieter vorgenommen werden. Eminent kann nicht die Funktionstüchtigkeit von Webdiensten, Apps und anderen Inhalten Dritter garantieren, die über Eminent-Produkte verfügbar sind. Eminent-Produkte mit einer internen Festplatte haben eine eingeschränkte Garantiedauer von zwei Jahren auf die Festplatte. Eminent kann nicht für jegliche Datenverluste verantwortlich gemacht werden. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie vor Rückgabe des Produktes zur Reparatur eine Kopie erstellen, dass sich Daten auf der Festplatte oder einer anderen Speicherquelle im Produkt befinden.

Wenn mein Produkt kaputtgeht

Falls Ihr Produkt aus anderen als den oben beschriebenen Gründen einen Defekt aufweist: Bitte wenden Sie sich mit Ihrem defekten Produkt an die Stelle, bei der Sie das Produkt erworben haben.



WWW.EMINENT-ONLINE.COM

Trademarks: all brand names are trademarks and/or registered trademarks of their respective holders.

The information contained in this document has been created with the utmost care. No legal rights can be derived from these contents. Eminent cannot be held responsible, nor liable for the information contained in this document.



Eminent is a member of the Intronic Group