



EM6225/EM6230 migratie naar CamLine Pro

nl

Handleiding

e-CamView migratie naar CamLine Pro

Inhoudsopgave

1.0 Introductie	2
2.0 Migratie tool.....	3
2.1 Firmware controleren.....	3
2.1.1 (optioneel) camera herstellen naar fabrieksinstellingen via de migratie tool	4
2.2 Uitschakelen ID e-CamView APP	4
2.3 Inschakelen ID CamLine Pro APP	5
2.4 Herstarten van de camera	5
3.0 De CamLine Pro APP installeren op je Apple of Android apparaat.....	6
3.1 Installeren van de camera in de Apple of Android APP	6
3.2 Verbinden met WiFi	7
3.3 Camera wachtwoord wijzigen (aanbevolen).....	8
4.0 Volledige handleiding	8
5.0 Veel gestelde vragen en andere relevante informatie	9
6.0 Service en ondersteuning	9
7.0 Waarschuwingen en aandachtspunten	9
8.0 Garantievoorwaarden	11

1.0 Introductie

Onlangs hebben we een nieuwe app en software platform ontwikkeld, namelijk het CamLine Pro platform. Voor dit nieuwe platform hebben we ervoor gekozen om de beveiliging aan te scherpen. Hierdoor worden de instellingen van de emailserver, WiFi netwerkgegevens (SSID en wachtwoord) en FTP gegevens versleuteld, daar waar dit eerst niet het geval was.

Graag willen wij alle gebruikers van de EM6225 Pan/Tilt HD IP Camera en EM6230 Outdoor HD IP Camera de gelegenheid geven om de EM6225 en EM6230 HD IP camera's te updaten naar dit nieuwe platform.

De update heeft als bijkomend voordeel dat de EM6225 en EM6230 werken in zowel de CamLine Pro app als de CamLine Pro software. Je kunt zo heel eenvoudig je IP cameranetwerk uitbreiden en de Eminent IP camera's (EM6225/EM6230/EM6325/EM6330/EM6350/EM6360) allemaal in dezelfde software en app gebruiken.

Om de EM6225 of EM6230 te updaten naar de CamLine Pro app/software (**aanbevolen**) stuur je een e-mail naar em6225-em6230@eminent-online.com met daarin de volgende gegevens:

- Cameramodel: EM6225 of EM6230
- Aantal camera's

Wij sturen je een e-mail terug met daarin alle gegevens, handleiding en het migratie programma. **Lees voor het uitvoeren van de update eerst de handleiding aandachtig door.**



De oude ID, evenals de e-CamView app/software is niet meer te gebruiken na de migratie.

Een Windows PC is nodig om de migratie van de e-CamView camera naar CamLine Pro uit te voeren.

2.0 Migratie tool

De Migratie tool is bedoeld om de overgang van e-CamView naar CamLine Pro soepel te laten verlopen. Hiermee schakel je de e-CamView functie en ook communicatie naar de e-CamView APP/software uit. De communicatie naar de CamLine Pro APP/Software wordt geactiveerd.

De migratie tool heeft standaard het volgende wachtwoord geconfigureerd: ipcam. Elke keer dat er in de migratie tool wordt gevraagd om het wachtwoord in te vullen, dien je dit wachtwoord te wijzigen naar het wachtwoord dat voor jouw IP camera is ingesteld.



Je kunt er ook voor kiezen om de IP camera te herstellen naar fabrieksinstellingen, zodat de inlog van de camera naar de standaard inloggegevens wordt hersteld. Gebruikersnaam: admin / wachtwoord: ipcam. Hierdoor kun je het wachtwoord gebruiken dat standaard in de tool is ingesteld.

Het herstellen naar fabrieksinstellingen zal alle wijzigingen die op de camera zijn aangepast ongedaan maken.

2.1 Firmware controleren

Voordat je kunt beginnen met de migratie, controleer je eerst of je de laatste versie van de firmware geïnstalleerd hebt op de IP camera.

Open de aangeleverde migratie tool op een Windows PC die is verbonden met hetzelfde netwerk als de IP camera(s). Selecteer vanuit de cameralist de IP camera die je wilt gaan updaten/migreren. Wanneer je meerdere camera's hebt dan kun je het ID opvragen door een IP camera te selecteren en op "Get ID information" te klikken. Je krijgt dan het ID van de IP camera te zien in het veld "UID". In het rechter deel van het scherm staat onder het tabblad "Migration" een informatieveld met de naam "Version". Controleer of de firmwareversie die hier vermeldt staat overeenkomt met de laatste versie van de camera.

Voor EM6225 is dit versie V7.4.4.1.1-20151102

Voor EM6230 is dit versie V7.4.9.2.1-20151102

Is de versie niet hetzelfde? Download dan de laatste firmware via onderstaande link en voer eerst de update uit volgens de bijgeleverde instructie:

EM6225: http://www.eminent-online.com/media/media/drivers/EM6225_R0_V7.4.4.1.1_20151102%2803719-31-A2-VD3%29.zip

EM6230: http://www.eminent-online.com/media/media/drivers/EM6230_R0_R1_V7.4.9.2.1-20151102%2803719-21-B2-VD5%29.zip

2.1.1 (optioneel) camera herstellen naar fabrieksinstellingen via de migratie tool

- Open de aangeleverde migratie tool op een Windows PC die is verbonden met hetzelfde netwerk als de IP camera(s).
- Selecteer vanuit de cameralijst de IP camera die je wilt gaan herstellen naar fabrieksinstellingen.
- In het rechter deel van het scherm in het tabblad "Migration" klik je op de knop **"Reset"**.
- Er verschijnt de vraag of je zeker bent dat je de IP camera wilt resetten. Druk hier op **"OK"** om de camera te herstellen naar fabrieksinstellingen.
- Bij het authenticatiescherm geef je de juiste gebruikersnaam en wachtwoord in van de IP camera.
- Klik op **"OK"**.
- Je ontvangt de melding "Resetting to factory defaults, please wait for 2 minutes for the camera to be back on-line"
- Klik op **"OK"** om de melding te sluiten.

2.2 Uitschakelen ID e-CamView APP

Om de migratie goed te laten verlopen moeten we er eerst zeker van zijn dat de camera niet meer communiceert met de e-CamView APP. Hiervoor gaan we eerst het ID van de e-CamView uitschakelen.

- Zorg ervoor dat de juiste IP camera is geselecteerd in de migratie tool.
- Selecteer het tabblad "Migration".
- Klik op de knop **"Disable e-CamView ID"**.
- Bij het authenticatiescherm geef je de juiste gebruikersnaam en wachtwoord in van de IP camera (wanneer deze is hersteld naar fabrieksinstellingen hoef je de waardes die al ingevuld zijn niet te wijzigen).
- Klik op **"OK"**.
- Je krijgt nu de melding "Set OK". De functie en communicatie naar de e-CamView APP en software zijn nu uitgeschakeld.
- Klik op **"OK"** om de melding te sluiten.

2.3 Inschakelen ID CamLine Pro APP

- Kopieer de nieuwe ID die je hebt ontvangen van em6225-em6230@eminent-online.com.
- Plak deze nieuwe ID in het invulveld "UID".
- Klik op "**Set new ID**".
- Bij het authenticatiescherm geef je de juiste gebruikersnaam en wachtwoord in van de IP camera (wanneer deze is hersteld naar fabrieksinstellingen hoef je de waarden die al ingevuld zijn niet te wijzigen).
- Klik op "**OK**".
- Je krijgt nu de melding "Set OK". De functie en communicatie naar de CamLine Pro APP en software zijn nu ingeschakeld.
- Klik op "**OK**" om de melding te sluiten.

2.4 Herstarten van de camera

Na het programmeren van een nieuw ID zal de IP camera opnieuw worden opgestart.

- Vanuit de Migratie tool.
- Selecteer de camera vanuit de camera lijst.
- Selecteer het tabblad "Migration".
- Klik op de knop "**Reboot**".
- Je wordt nu gevraagd of je er zeker van bent dat je de IP camera wilt herstarten, klik op "**OK**" om de camera te herstarten.
- Bij het authenticatiescherm geef je de juiste gebruikersnaam en wachtwoord in van de IP camera (wanneer deze is hersteld naar fabrieksinstellingen hoef je de waarden die al ingevuld zijn niet te wijzigen).
- Klik op "**OK**".
- Je krijgt nu de melding "Camera rebooting, please wait for 2 minutes for the camera to be back on-line".
- Klik op "**OK**" om de melding te sluiten.


3.0 De CamLine Pro APP installeren op je Apple of Android apparaat

De EM6225/EM6230 kan nu worden gecontroleerd en geconfigureerd via de “CamLine Pro” APP die je via de “Play Store of App Store” kunt downloaden en installeren.



3.1 Installeren van de camera in de Apple of Android APP

1. Open “CamLine Pro”.



2. Klik op de “+” (A).
3. Kies “Handmatig toevoegen/Camera toevoegen”.
4. Kies voor de optie (B) die overeenkomt met jouw situatie en druk vervolgens op




“Camera toevoegen”.

5. Volg de aanwijzingen op het scherm.
6. Druk op “Toevoegen” om de camera toe te voegen.




Let op: in het UID veld dien je het nieuwe ID van de camera die via de e-mail is aangeleverd te gebruiken de oude e-Cam View ID is niet meer in gebruik.


3.2 Verbinden met WiFi




Geavanceerde instellingen



WiFi



WiFi netwerk selecteren




WiFi wachtwoord invullen


Druk 2x op “OK” om terug te gaan naar het hoofdscherm.

3.3 Camera wachtwoord wijzigen (aanbevolen)


Om het wachtwoord van de camera te wijzigen volg je volgende stappen:



Geavanceerde instellingen



Camera wachtwoord



Vul bij het eerste invulveld het oude wachtwoord in (wanneer je gekozen hebt om de IP camera te herstellen naar fabrieksinstellingen dan vul je hier "ipcam" in).
Vul in het tweede en derde invulveld het nieuwe wachtwoord in dat je wilt gebruiken voor deze camera.

Druk 1x op **"OK"** om het nieuwe wachtwoord op te slaan.

Druk 2x op **"OK"** om terug te gaan naar het hoofdscherm.

4.0 Volledige handleiding

Voor uitgebreidere uitleg van de CamLine Pro APP en Software raadpleeg de volledige handleiding op onze website: www.eminent-online.com

5.0 Veel gestelde vragen en andere relevante informatie

De meest recente veel gestelde vragen voor je product kun je vinden op de supportpagina van je product. Eminent zal deze veel gestelde vragen regelmatig bijwerken zodat je bent voorzien van de meest recente informatie. Bezoek de Eminent website voor meer informatie: www.eminent-online.com

6.0 Service en ondersteuning

Deze handleiding is door de technische experts van Eminent met zorg opgesteld. Mocht je desondanks problemen ervaren bij de installatie of in het gebruik van je Eminent product, vul dan het supportformulier in op de website www.eminent-online.com/support.

Je kunt tevens gebruik maken van het Eminent servicenummer. Kijk op www.eminent-online.com/support voor het telefoonnummer en de openingstijden.

7.0 Waarschuwingen en aandachtspunten



Vanwege wet- en regelgeving bepaald door het Europese parlement, kan sommige (draadloze) apparatuur onderhevig zijn aan beperkingen omtrent het gebruik in bepaalde Europese lidstaten. In sommige Europese lidstaten kan het gebruik van deze apparatuur verboden zijn. Neem contact op met je (lokale) overheid voor meer informatie over deze beperkingen.

Volg te allen tijde de instructies in de handleiding*, speciaal wanneer het apparaat betreft wat geassembleerd dient te worden.

Waarschuwing: In de meeste gevallen gaat het om een elektronisch apparaat. Verkeerd of oneigenlijk gebruik van het apparaat kan leiden tot (zware) verwondingen.

Wanneer je het apparaat aansluit op het lichtnet zorg er dan voor dat het niet wordt beschadigd of onder (hoge) druk komt te staan.
Zorg dat het stopcontact dichtbij en gemakkelijk bereikbaar is vanaf het apparaat.

Het repareren van het apparaat dient uitgevoerd te worden door gekwalificeerd Eminent personeel. Probeer dit apparaat nooit zelf te repareren. De garantie vervalt per direct indien het apparaat zelf gerepareerd is en/of wanneer het product misbruikt is. Voor uitgebreide garantie voorwaarden, ga naar www.eminent-online.com/warranty

Dit apparaat moet na gebruik op de juiste wijze worden afgedankt. Volg hiervoor de geldende regels voor het verwijderen van elektronische goederen.

Lees de onderstaande veiligheidsinstructies zorgvuldig:

- Gebruik geen externe kracht op de kabels
- Verwijder het apparaat niet uit het stopcontact door aan de stroomkabel te trekken
- Plaats het apparaat niet in de buurt van warmtebronnen
- Houd het apparaat uit de buurt van water of andere vloeistoffen
- Verwijder het apparaat direct uit het stopcontact als je een vreemd geluid, rook of geur waarneemt
- Stop geen scherpe voorwerpen in de ontluchttingsgaten van het apparaat
- Gebruik geen beschadigde kabels (dit kan mogelijk een elektrische schok veroorzaken)
- Houd het apparaat uit de buurt van kinderen
- Reinig het apparaat met een zachte droge doek
- Houd de stekker en het stopcontact schoon
- Trek de stekker nooit met natte handen uit het stopcontact
- Verwijder de stekker uit het stopcontact wanneer het apparaat voor langere tijd niet wordt gebruikt
- Gebruik het apparaat in een goed geventileerde ruimte.

**Tip: Eminent handleidingen worden met de grootste zorgvuldigheid gemaakt. Door nieuwe technische ontwikkelingen k n het echter gebeuren dat een geprinte handleiding niet meer de meest recente informatie bevat. De online handleiding wordt altijd direct ge pdate met de nieuwste informatie.*

Mocht je een probleem ervaren met de geprinte handleiding, check dan altijd eerst onze website www.eminent-online.com waar de meest recente handleiding te downloaden is.

Tevens vind je op onze website in de Vaak gestelde Vragen (FAQ) Sectie veel informatie over je product. Het is zeer raadzaam eerst de FAQ sectie te raadplegen, vaak is je antwoord hier terug te vinden.

8.0 Garantievoorwaarden

De garantietermijn van vijf jaar geldt voor alle Eminent producten, tenzij anders aangegeven op het moment van aankoop. Bij aankoop van een tweedehands Eminent product resteert de garantieperiode gemeten vanaf het moment van de aankoop door de eerste eigenaar. De Eminent garantieregeling is van toepassing op alle Eminent producten en onderdelen onlosmakelijk verbonden met het betreffende product. Voedingen, batterijen, accu's, antennes en alle andere producten niet geïntegreerd in of direct verbonden met het hoofdproduct of producten waarvan redelijkerwijs mag worden aangenomen dat deze een ander slijtagepatroon kennen dan het hoofdproduct vallen derhalve niet onder de Eminent garantieregeling. De garantie vervalt tevens bij onjuist of oneigenlijk gebruik, externe invloeden en/of bij opening van de behuizing van het betreffende product door partijen anders dan Eminent. Eminent kan gereviseerde materialen gebruiken bij het herstellen of vervangen van uw defecte product. Eminent is niet aansprakelijk voor veranderingen in de netwerkinstellingen door internet providers. Eminent biedt geen garantie voor het niet functioneren van een netwerkproduct dat veroorzaakt wordt door wijzigingen in de netwerkstructuur en/of protocollen van een internetaanbieder. Tevens kan Eminent niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet functioneren van web services, apps en andere inhoud van derden die beschikbaar is via producten van Eminent. Producten van Eminent met een interne vaste schijf hebben een beperkte garantieperiode van twee jaar op de harde schijf. Eminent is niet aansprakelijk voor gegevensverlies. Zorg er dus altijd voor dat als het product gegevens opslaat op een vaste schijf of andere geheugenbron, u een kopie maakt voordat u het product voor reparatie terugbrengt.

Als mijn product defect raakt

Mocht uw product om andere dan de bovengenoemde oorzaken defect raken: neem dan alstublieft contact op met uw verkoper.



WWW.EMINENT-ONLINE.COM

Trademarks: all brand names are trademarks and/or registered trademarks of their respective holders.

The information contained in this document has been created with the utmost care. No legal rights can be derived from these contents. Eminent cannot be held responsible, nor liable for the information contained in this document.



Eminent is a member of the Intronic Group