



## Migration e-CamView vers CamLine Pro

fr

Mode d'Emploi

# Migration e-CamView vers CamLine Pro

## Table des matières

1.0 Introduction .....	2
2.0 Migration tool.....	3
2.1 Vérification de la version du firmware .....	3
2.1.1 (facultatif) Réinitialisation de la caméra aux valeurs d'usine par défaut à l'aide de l'Migration tool. ....	4
2.2 Désactivation de l'identifiant de l'application e-CamView .....	4
2.3 Activation de l'identifiant de l'application CamLine Pro .....	5
2.4 Redémarrage de la caméra .....	5
3.0 Installation de l'application CamLine Pro sur un appareil Apple / Android .....	5
3.1 Installation de la caméra sur l'application Apple / Android.....	6
3.2 Connexion au réseau sans fil.....	7
3.3 Changement du mot de passe de la caméra (conseillé).....	8
4.0 Manuel complet .....	8
5.0 Foires aux questions et réponses et autres informations .....	9
6.0 Service et assistance.....	9
7.0 Avertissements et mises en garde .....	9
8.0 Conditions de garantie .....	11

## 1.0 Introduction

Nous avons récemment développé une nouvelle application et une nouvelle plateforme logicielle : CamLine Pro. La sécurité de cette plateforme est améliorée. Contrairement à la situation précédente, les paramètres du serveur de messagerie, les paramètres du réseau Wi-Fi et les paramètres FTP sont désormais cryptés.

Nous souhaitons proposer à tous les utilisateurs de la caméra IP HD EM6225 Panoramique/Inclinaison et de la caméra IP HD EM6230 Extérieure l'opportunité d'une mise à niveau vers cette nouvelle plateforme.

Un autre avantage, indépendamment de l'amélioration de la sécurité, est l'utilisation de l'EM6225 et de l'EM6230 dans l'application et le logiciel CamLine Pro. Votre réseau de surveillance à caméras IP peut être facilement étendu à l'aide des caméras IP Eminent (EM6225/EM6230/EM6325/EM6330/EM6350/EM6360) dans le même logiciel et la même application.

Pour mettre à niveau l'EM6225 ou l'EM6230 vers l'application/logiciel CamLine Pro (**recommandé**), veuillez envoyer un e-mail à l'adresse [em6225-em6230@eminent-online.com](mailto:em6225-em6230@eminent-online.com) avec les données suivantes :

- Type de caméra : EM6225 ou EM6230
- Nombre de caméras

Nous répondons à votre demande et vous envoyons toutes les données, le manuel et l'outil de migration. **Veuillez lire attentivement le manuel avant d'effectuer la mise à jour.**



*Pour pouvoir utiliser l'application / le logiciel CamLine Pro, l'identifiant unique de la caméra doit être changé; après ce changement l'ancien identifiant est plus disponible et ne peut plus être utilisé dans l'application / le logiciel e-CamView.*

*Un PC Windows est nécessaire pour migrer la caméra e-Camview vers la plate-forme CamLine Pro.*

## 2.0 Migration tool

L'Migration tool est développé pour rendre la migration depuis e-CamView vers CamLine Pro aussi fluide que possible. L'outil désactive la communication vers l'application / le logiciel e-CamView, et permet la communication vers l'application / le logiciel CamLine Pro.

*L'Migration tool est configuré avec le mot de passe par défaut pour les caméras e-CamView et les caméras CamLine Pro, ce mot de passe est : ipcam. Chaque fois que l'outil demande d'entrer le mot de passe, vous devez modifier ce mot de passe au profit du mot de passe défini pour la caméra que vous souhaitez migrer.*



*Conseil : Vous pouvez choisir de réinitialiser la caméra aux valeurs d'usine par défaut. Si vous réinitialisez la caméra aux valeurs d'usine par défaut, le mot de passe est réinitialisé à sa valeur par défaut : ipcam. Vous n'avez plus à retaper le mot de passe en utilisant l'Migration tool.*

*Si la caméra est réinitialisée aux valeurs par défaut, toutes les modifications apportées à cette caméra sont réinitialisées aux valeurs par défaut de même.*

### 2.1 Vérification de la version du firmware

Avant de pouvoir commencer à programmer la caméra, nous devons d'abord vérifier que celle-ci dispose de la dernière version du firmware installée.

Ouvrez l'Migration tool fourni sur un PC Windows du même réseau que les caméras. Sélectionnez dans la liste des caméras celle que vous souhaitez mettre à jour / migrer (si plusieurs caméras sont connectées à votre réseau, vous pouvez déterminer la bonne caméra en sélectionnant une et en appuyant sur « Obtenir les informations d'identification ». L'identifiant de la caméra s'affiche alors dans le champ « UID »). Dans la partie droite de l'outil cliquez sur l'onglet « Migration » et vérifiez la version du firmware affichée dans le champ d'information nommé « Version » et vérifiée que le numéro de version correspond à la dernière version de la caméra.

Pour la EM6225 la version correcte doit être V7.4.4.1.1-20151102

Pour la EM6230 la version correcte doit être V7.4.9.2.1-20151102

Si le numéro de version ne correspond pas, veuillez télécharger la dernière version en utilisant le lien de téléchargement ci-dessous et mettre à jour le firmware en suivant les instructions ci-jointes.

EM6225 : [http://www.eminent-online.com/media/media/drivers/EM6225\\_R0\\_V7.4.4.1.1\\_20151102%2803719-31-A2-VD3%29.zip](http://www.eminent-online.com/media/media/drivers/EM6225_R0_V7.4.4.1.1_20151102%2803719-31-A2-VD3%29.zip)

EM6230 : [http://www.eminent-online.com/media/media/drivers/EM6230\\_R0\\_R1\\_V7.4.9.2.1-20151102%2803719-21-B2-VD5%29.zip](http://www.eminent-online.com/media/media/drivers/EM6230_R0_R1_V7.4.9.2.1-20151102%2803719-21-B2-VD5%29.zip)

### **2.1.1 (facultatif) Réinitialisation de la caméra aux valeurs d'usine par défaut à l'aide de l'Migration tool.**

- Ouvrez l'Migration tool fourni sur un PC Windows du même réseau que les caméras.
- Sélectionnez la caméra dans la liste des caméras que vous souhaitez réinitialiser aux valeurs d'usine.
- Dans la partie droite de l'outil, sélectionnez l'onglet « Migration ».
- Appuyez sur le bouton « **Reset** ».
- Il vous est alors demandé si vous êtes sûr de vouloir réinitialiser la caméra. Appuyez sur « **OK** » pour réinitialiser la caméra aux valeurs d'usine par défaut.
- Une fenêtre d'authentification s'affiche, entrez les informations d'identification actuelles pour cette caméra.
- Cliquez sur « **OK** ».
- Vous recevrez une notification « Resetting to factory defaults, please wait for 2 minutes for the camera to be back on-line (Réinitialisation aux valeurs d'usine par défaut, veuillez patienter 2 minutes pour que la caméra revienne en ligne) »
- Cliquez sur « **OK** » pour fermer la notification.

## **2.2 Désactivation de l'identifiant de l'application e-CamView**

Pour s'assurer que les informations ne sont plus envoyées à l'application / au logiciel e-CamView, nous devons d'abord désactiver la communication vers le logiciel e-CamView. Cela se fait en désactivant l'identifiant e-CamView.

- Ouvrez l'Migration tool et sélectionnez la caméra dans la liste des caméras que vous souhaitez migrer.
- Sélectionnez l'onglet « Migration ».
- Cliquez sur le bouton « **Disable e-CamView ID** ».
- Une fenêtre d'authentification s'affiche, entrez les informations d'identification correctes pour cette caméra (si la caméra est réinitialisée aux valeurs d'usine par défaut, vous ne devez pas modifier les informations d'identification).
- Cliquez sur « **OK** ».

- Vous recevez une notification « Set OK (Réglage OK) », la communication et l'identifiant utilisés pour l'application / le logiciel e-CamView sont maintenant désactivés.
- Cliquez sur « **OK** » pour fermer la notification.

## 2.3 Activation de l'identifiant de l'application CamLine Pro

- Copiez le nouvel identifiant que vous avez reçu de [em6225-em6230@eminent-online.com](mailto:em6225-em6230@eminent-online.com).
- Collez le nouvel identifiant dans le champ de texte « UID ».
- Cliquez sur « **Set new ID** ».
- Une fenêtre d'authentification s'affiche, entrez les informations d'identification correctes pour cette caméra (si la caméra est réinitialisée aux valeurs d'usine par défaut, vous ne devez pas modifier les informations d'identification).
- Cliquez sur « **OK** ».
- Vous recevez une notification « Set OK (Réglage OK) », la communication et l'identifiant utilisés pour l'application / le logiciel CamLine Pro sont maintenant activés.
- Cliquez sur « **OK** » pour fermer la notification.

## 2.4 Redémarrage de la caméra

Une fois le nouvel identifiant programmé, vous devez d'abord redémarrer la caméra pour pouvoir utiliser l'application / le logiciel CamLine Pro.

- Depuis l'Migration tool.
- Sélectionnez la caméra dans la liste des caméras.
- Dans la partie droite de l'outil, sélectionnez l'onglet « Migration ».
- Appuyez sur le bouton « **Reboot** ».
- Il vous est alors demandé si vous êtes sûr de vouloir redémarrer la caméra. Cliquez sur « **OK** » pour redémarrer la caméra.
- Une fenêtre d'authentification s'affiche, entrez les informations d'identification actuelles pour cette caméra.
- Cliquez sur « **OK** ».
- Vous recevez une notification « Camera rebooting, please wait for 2 minutes for the camera to be back on-line (Redémarrage de la caméra, veuillez patienter 2 minutes pour que la caméra revienne en ligne) »
- Cliquez sur « **OK** » pour fermer la notification.

## 3.0 Installation de l'application CamLine Pro sur un appareil Apple / Android


La EM6225/EM6230 peut être contrôlée et configurée en utilisant l'application « CamLine Pro ». Recherchez l'application CamLine Pro dans l'App-store d'Apple ou

dans le Google Play Store. Téléchargez et installez l'application sur votre téléphone / tablette.



### 3.1 Installation de la caméra sur l'application Apple / Android

1. Ouvrez « **CamLine Pro** ».




2. Sélectionnez le « + » (A).
3. Sélectionnez « **Add camera** ».
4. Choisissez l'option 1 ou 2 (B), celle qui correspond le mieux à votre situation de configuration et appuyez sur « **Add camera** ».

5. Suivez les instructions à l'écran.
6. Appuyez sur « **Add** » pour ajouter la caméra.



**Remarque:** dans le domaine UID vous devez utiliser le nouvel ID de la caméra fournie par e-mail l'ancien e-Cam View ID est plus valide.

## 3.2 Connexion au réseau sans fil




Sélectionnez réseau WiFi

Entrez le mot de passe WiFi

Appuyez 2x sur le bouton « **OK** » pour retourner à l'écran principal.

### 3.3 Changement du mot de passe de la caméra (conseillé)

Pour changer le mot de passe par défaut de la caméra, veuillez suivre les étapes ci-dessous.



Dans la première zone de texte, entrez l'ancien mot de passe (si vous avez réinitialisé la caméra aux réglages d'usine par défaut, le mot de passe est « ipcam »).

Dans les deuxième et troisième zones de texte entrez le nouveau mot de passe que vous souhaitez utiliser pour cette caméra.

Appuyez 1x sur « **OK** » pour appliquer le nouveau mot de passe.

Appuyez 2x sur « **OK** » pour retourner à l'écran principal.

## 4.0 Manuel complet

Pour les explications complètes de l'application et du logiciel CamLine Pro, veuillez consulter notre manuel en ligne sur notre site : [www.eminent-online.com](http://www.eminent-online.com)



## 5.0 Foires aux questions et réponses et autres informations

Vous trouverez les questions les plus récentes posées sur votre produits sur la page d'assistance de votre produit. Eminent actualise fréquemment ces pages afin de garantir qu'elles reflètent toujours des informations les plus récentes. Visitez [www.eminent-online.com](http://www.eminent-online.com) pour de plus amples informations sur votre produit.

## 6.0 Service et assistance

Ce manuel d'utilisation a été rédigé avec soin par les techniciens d'Eminent. Si vous rencontrez des problèmes lors de l'installation ou de l'utilisation du produit, veuillez remplir le formulaire d'assistance disponible sur le site [www.eminent-online.com/support](http://www.eminent-online.com/support).

Vous pouvez également nous contacter par téléphone. Veuillez consulter [www.eminent-online.com/support](http://www.eminent-online.com/support) pour les numéros de téléphone du service d'assistance et les heures d'ouverture.

## 7.0 Avertissements et mises en garde



En raison des lois, directives et régulations mises en place par le parlement Européen, plusieurs appareils (sans fils) peuvent être soumis à des limitations concernant leur usage dans certains membres de l'Union Européenne. Dans certains membres de l'Union Européenne l'usage de tels appareils peut être interdit. Contactez votre gouvernement (local) pour plus d'informations concernant ces limitations.

Suivez toujours les instructions du mode d'emploi, spécialement quand il concerne des produits qui doivent être assemblés.

Attention: Dans la plupart des cas ceci concerne des produits électriques. Une mauvaise ou incorrecte utilisation peut conduire à de(sévères) blessures!

Lorsque vous connectez l'appareil au réseau, vérifiez qu'il n'est pas endommagé ou soumis à une pression (élevée).

Une prise électrique facilement accessible est nécessaire près de l'appareil.

La réparation du produit doit être effectuée par un agent qualifié de Eminent. N'essayez jamais de réparer l'appareil par vous-même: La garantie prend fin dès le moment où les produits ont été réparés par le client et/ou mal utilisés. Pour de plus amples informations sur les conditions de garantie, merci de visiter notre site internet [www.eminent-online.com/warranty](http://www.eminent-online.com/warranty).

Pour jeter l'appareil, suivez la réglementation de votre pays sur le mode d'élimination des appareils électroniques.

Lisez attentivement les notes sur la sécurité ci-dessous:

- N'appliquez pas des forces externes sur les câbles.
- Ne débranchez pas l'appareil en tirant le câble électrique.
- Ne rangez pas l'appareil à côté des éléments chauffants.
- Gardez l'appareil à l'abri de l'eau et de l'humidité.
- Si vous entendez un bruit étrange, vous remarquez une fumée ou vous sentez une odeur, retirez immédiatement l'appareil de la prise électrique.
- N'insérez aucun objet pointu dans le trou d'évacuation du produit.
- N'utilisez jamais des câbles endommagés (ça risque de provoquer un choc électrique)
- Gardez le produit loin de la portée des enfants.
- Essayez le produit avec un tissu doux et non une éponge humide.
- Gardez le cordon d'électricité et la prise propres.
- Ne débranchez pas l'appareil de la prise électrique si vos mains sont mouillées.
- Débranchez l'appareil lorsque vous cessez de l'utiliser pendant une période prolongée.
- Utilisez l'appareil dans un endroit bien ventilé.

*Les manuels d'Eminent ont été écrits avec une grande attention. Néanmoins et à cause des améliorations technologiques, il peut arriver que les manuels ne contiennent pas les informations les plus récentes.*

*Si vous rencontrez la moindre difficulté avec le manuel imprimé ou si vous n'y trouvez pas de solutions à vos problèmes, nous vous invitons à visiter notre site Internet [www.eminent-online.com](http://www.eminent-online.com) pour consulter les dernières mises à jours relatives à nos manuels.*

*Aussi, vous trouverez dans notre rubrique FAQ les questions les plus fréquemment posées par nos clients. Nous vous recommandons vivement de consulter notre FAQ. Très souvent les réponses à vos questions s'y trouvent.*

## 8.0 Conditions de garantie

La garantie d'Eminent de cinq ans s'applique à tous les produits d'Eminent, sauf mention contraire formulée avant ou au moment de l'achat. Après achat d'un produit Eminent de seconde main, la période restante de la garantie se calcule à partir de la date d'achat du produit par le propriétaire d'origine. La garantie Eminent s'applique à tous les produits et pièces Eminent connectés ou installés sur le produit concerné. Les adaptateurs d'alimentation secteur, les batteries, les antennes et tous les autres produits non intégrés directement au produit principal, ou non connectés directement au même produit, et/ou les produits associés qui sans aucun doute sont soumis à une usure différente, ne sont pas couverts par la garantie Eminent. Les produits ne sont pas couverts par la garantie Eminent lorsqu'ils ont été soumis à une mauvaise utilisation ou une utilisation inadéquate, lorsqu'ils ont été soumis à des influences extérieures ou lorsque des pièces ont été démontées par du personnel autre que celui agréé Eminent. Eminent peuvent utiliser des matériaux reconditionnés pour la réparation ou le remplacement du produit défectueux. Eminent ne sauraient être tenus responsables des changements de paramètres réseaux des fournisseurs d'accès à Internet. Nous ne pouvons garantir que les produits réseau Eminent continueront à fonctionner lorsque les paramètres sont modifiés par des fournisseurs d'accès à Internet. Eminent ne peut garantir le fonctionnement des services Web, applications et autres contenus tiers disponibles via les produits Eminent. Les produits Eminent avec disque dur interne ont une période de garantie limitée de deux ans sur le disque dur. Eminent ne sauraient être tenus responsables d'aucune perte de données. Veuillez-vous assurer que si le produit stocke des données sur un disque dur ou une autre source de mémoire, vous en ferez une copie avant d'envoyer votre produit pour réparation.

### Lorsque mon produit est défectueux

Si vous rencontrez un produit rendu défectueux pour d'autres raisons que celles décrites ci-dessus : Veuillez contacter votre point d'achat pour la prise en charge de votre produit défectueux.



Trademarks: all brand names are trademarks and/or registered trademarks of their respective holders.  
The information contained in this document has been created with the utmost care. No legal rights can be derived from these contents. Eminent cannot be held responsible, nor liable for the information contained in this document.



Eminent is a member of the Intronic Group